

# 3

## 映像と音楽を楽しもう TV/CD/DVD/ブルーレイディスクの 使いかた

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1章 テレビを見る準備をする<br>ーTVチューナー内蔵モデルー | 17 |
| 2章 映像をDVD／ブルーレイディスクに残す           | 37 |
| 3章 もっと音楽と映像を楽しむ                  | 43 |



# パソコンでテレビを楽しもうーTVチューナー内蔵モデルー

## STEP 1


### テレビを見る準備をする

参照 P.17～

1.地上デジタル放送を利用するには、パソコンにB-CASカードをセットします。



2.テレビアンテナの接続  
テレビアンテナをパソコンに接続します。



3.リモコンの準備  
リモコンに電池を取り付けます。

4.チャンネルを設定する  
「Qosmio AV Center」

## STEP 2

### テレビを見る

参照 P.12～

リモコンで操作

メールしながら  
テレビ

テレビを見る  
「Qosmio AV Center」

## STEP 3

### テレビ番組を録画する

参照 P.12～

ハードディスクに録画する  
「Qosmio AV Center」

録画する準備

録画する

録画した番組を見る

## STEP 4

### 録画データをDVD／BD／SD\*1に保存する

参照 P.12～



ダビング可能な  
記録メディアに  
コピー／移動！

地上デジタル放送の映像をDVD／  
BD／SD\*1に保存する  
「Qosmio AV Center」

## STEP 5

### DVD／BD\*2の 映画や映像を見る

参照 P.44～



ブルーレイディスクを見る  
「WinDVD BD for TOSHIBA」

DVDを見る  
「TOSHIBA DVD PLAYER」

# 映像・音楽・デジタルカメラの写真を楽しもう

## 映像を編集してDVD／ブルーレイディスクに残す

参照 P.38～

「Corel Digital Studio for TOSHIBA」



オリジナルDVD／ブルーレイディスクの完成！

デジタルビデオカメラで撮影した映像を、パソコン上で編集し、DVD／ブルーレイディスクに保存できます。

## 音楽を聴く

参照 P.48～

「Windows Media Player」



ただ聴くだけでなく、複数の音楽CDやオーディオ機器から曲を集めて、好きな順番で再生することもできます。

## オリジナル音楽CDを作る

参照 P.52～

「TOSHIBA Disc Creator」



複数の音楽CDやオーディオ機器から好きな曲を集めて、自分だけのオリジナル音楽CDを作成できます。

## デジタルカメラの写真を閲覧する

参照 P.67～

「MediaShow for TOSHIBA」


デジタルカメラで撮った写真をパソコン上で管理し、閲覧することができます。

CD／DVDにコピーする  
「TOSHIBA Disc Creator」

## ホームネットワークを楽しむ

参照 P.69～

「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」



ホームネットワークに接続している、HDD&DVDレコーダーで録画した番組や、ほかのパソコンにあるビデオなどのファイルを、本製品で楽しむことができます。

## 映像や音楽を楽しむ

参照 P.75～

「Windows Media Center」



CD／DVD／ブルーレイディスクの音楽・映像、デジタルカメラで撮った写真などを1つの入り口からリモコンを使って楽しめます。

\* 1 DVD／ブルーレイディスク／SDメモリーカードを示します。

\* 2 BDはブルーレイディスクを示します。また、STEP 5の機能は、TVチューナーを内蔵していないモデルも使用できます。

# もくじ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| もくじ                               | 2  |
| はじめに                              | 5  |
| Qosmio AV Centerとは –TVチューナー内蔵モデル– | 12 |

## 1章 テレビを見る準備をする –TVチューナー内蔵モデル–... 17

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1 地上デジタル放送について           | 18 |
| 2 B-CASカードをセットする         | 20 |
| 1 B-CASカードについて           | 20 |
| 2 B-CASカードをセットする         | 21 |
| 3 テレビアンテナを接続する           | 24 |
| 1 アンテナについて               | 25 |
| 2 CATV（ケーブルテレビ）をご利用のお客様へ | 25 |
| 3 アンテナケーブルの接続            | 26 |
| 4 リモコンを使うには              | 28 |
| 1 リモコンについて               | 28 |
| 2 電池の取り付け／取りはずし          | 29 |
| 5 チャンネル設定をする             | 31 |
| 1 チャンネル設定をする             | 31 |

## 2章 映像をDVD／ブルーレイディスクに残す .....37

|   |    |
|---|----|
| 1 映像を編集してDVD／ブルーレイディスクに残す<br>（Corel Digital Studio for TOSHIBA） | 38 |
| 1 DVD／ブルーレイディスクを作成する準備  | 38 |

### 3章 もっと音楽と映像を楽しむ .....43

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>ブルーレイディスクの映画や映像を見る<br/>(WinDVD BD for TOSHIBA) .....</b>                 | <b>44</b> |
| 1         | WinDVD BDで見る .....  | 44        |
| <b>2</b>  | <b>DVDの映画や映像を見る (TOSHIBA DVD PLAYER) ...</b>                                | <b>46</b> |
| 1         | TOSHIBA DVD PLAYERで見る .....   | 46        |
| <b>3</b>  | <b>音楽を聴く (Windows Media Player) .....</b>                                   | <b>48</b> |
| 1         | 音楽CDを聴く .....   | 48        |
| <b>4</b>  | <b>オリジナル音楽CDを作る (TOSHIBA Disc Creator) ...</b>                              | <b>52</b> |
| 1         | オリジナル音楽CDを作る .....  | 52        |
| <b>5</b>  | <b>音楽や映像の環境を整える .....</b>   | <b>58</b> |
| 1         | Qosmio AV Centerの映像を調整する .....  | 58        |
| 2         | 状況に合わせて、音質や音量を調整する .....  | 59        |
| <b>6</b>  | <b>見たい人物が登場するシーンを探したい (顔deナビ) .....</b>                                     | <b>60</b> |
| 1         | 顔deナビデータを作成する .....   | 61        |
| 2         | 顔deナビで表示／再生する .....   | 63        |
| <b>7</b>  | <b>デジタルカメラの写真を見る .....</b>  | <b>67</b> |
| 1         | 写真を見る (MediaShow for TOSHIBA) .....   | 67        |
| 2         | 写真のデータをCD／DVDにコピーする<br>(TOSHIBA Disc Creator) .....                         | 68        |
| <b>8</b>  | <b>ホームネットワークを楽しむ<br/>(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA) .....</b>              | <b>69</b> |
| <b>9</b>  | <b>レグザリンクを使う -HDMI連動- .....</b>   | <b>71</b> |
| <b>10</b> | <b>ホームネットワークで映像や音楽を再生する<br/>(TOSHIBA Media Controller) .....</b>            | <b>73</b> |
| <b>11</b> | <b>ホームネットワークでYouTubeの動画を見る<br/>(TOSHIBA Media Controller Plug-in) .....</b> | <b>74</b> |
| <b>12</b> | <b>Windows Media Centerで映像や音楽を楽しむ .....</b>                                 | <b>75</b> |
| 1         | Windows Media Centerについて .....  | 75        |
| <b>13</b> | <b>「ひかりTV」で映像を楽しむ<br/>(TOSHIBA Net Movie Player) .....</b>                  | <b>78</b> |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| <b>14</b> | もっと音楽と映像を楽しむには<br>(東芝HDコンソール／東芝ジェスチャコントローラ<br>／東芝グラフィカルビデオライブラリ<br>／TOSHIBA Upconvert Plug-in) . . . . . | 79 |
|-----------|--|----|










|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>付録</b> . . . . . | <b>83</b> |
|---------------------|-----------|

|          |                        |     |
|----------|------------------------|-----|
| <b>1</b> | ご使用にあたってのお願い . . . . . | 84  |
|          | さくいん . . . . .         | 107 |

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。本書は次の決まりに従って書かれています。

## 1 記号の意味

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b>   | “取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。   |
|  <b>注意</b>   | “取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。  |
|  <b>お願い</b>  | データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。  |
|  <b>*****のみ</b>  | 一部のモデルにのみ該当する操作を示します。<br>「*****」には、「用語について」で定義されたシリーズ名、モデル名が入ります。  |
|  <b>▼ *****のみ</b><br> <b>▲ *****のみ</b> | 一部のモデルにのみ該当する記述の範囲を示します。<br>「*****」には、「用語について」で定義されたシリーズ名、モデル名が入ります。   |
|  <b>メモ</b>   | 知っていると便利な内容を示します。  |
|  <b>役立つ操作集</b>   | 知っていると役に立つ操作を示します。   |
|  <b>参照</b>   | このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。<br>このマニュアルへの参照の場合…「 」<br>ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』<br>パソコンで見るマニュアルなどへの参照の場合…《 》<br>《パソコンで見るマニュアル（検索）：XXXX》と書いている場合、《パソコンで見るマニュアル》の[キーワード検索]に「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できます。<br>パソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載されています。 |

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 2 用語について

本書では、次のように定義します。

### WindowsまたはWindows 7

特に説明がない場合は、Windows® 7 Home Premium を示します。

### パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を示します。デスクトップ上の「おたすけナビ」アイコンをダブルクリック→「パソコンで見るマニュアル」タブの「パソコンで見るマニュアルTOP」ボタンをクリックして起動します。

### ドライブ

ブルーレイディスクドライブを示します。

**参照** 詳細について『いろいろな機能を使おう』

### BD

ブルーレイディスクを示します。

### TVチューナー内蔵モデル

TVチューナーを内蔵しているモデルを示します。リモコンが付属しています。

### ダブル地デジモデル

地上デジタル放送対応のTVチューナーを2つ内蔵しているモデルを示します。

### 地デジモデル

地上デジタル放送対応のTVチューナーを1つ内蔵しているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、『dynabook \* \* \* \*（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

## 3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\* \* \* \*モデルのみ」などのように注記します。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは、一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（ー）を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。



## 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Aero、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/iフィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- Corel、Corelのロゴ、Digital Studio、DVD MovieWriter、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- i.LINKは商標です。
- HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC. の登録商標または商標です。
- おたすけナビは、株式会社東芝の商標です。
- iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の登録商標です。
- YouTube、YouTubeロゴはGoogle Inc. の登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## 5 バックアップについて

ハードディスクや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化／消失した場合に備えて、定期的にバックアップをとって保存してください。

ハードディスクや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

なお、TVチューナー内蔵モデルの場合、地上デジタル放送の録画データは、「Qosmio AV Center」のメディアへ書き出し（コピー／移動（ムーブ））機能でCPRM（Content Protection for Recordable Media）規格で保護されたDVDなどの記録メディアにデータを保存する場合を除き、バックアップをとることができません。


バックアップについて、詳しくは『準備しよう 4章 大切なデータを失わないために』を参照してください。

## 6 著作権について

- 音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。
- TVチューナー内蔵モデルの「Qosmio AV Center」で録画されたテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。

## 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

## 8 アナログ放送からデジタル放送への移行について

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ

- デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。

今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

- 地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更される場合があります。

## 9 ダビング10／コピーワンスの番組について

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ

NHKや民放連の地上／BSデジタル放送には、著作権保護の目的から、「ダビング10」または「コピーワンス」というコピー制御信号が加えられています。

「ダビング10」の番組は、本製品のハードディスクに録画したとき、CPRM対応のDVDメディアなどに、10回のダビング（9回のコピーと1回の移動（ムーブ））ができます。移動（ムーブ）した場合、本製品のハードディスクから番組は自動的に消去されます。

「コピーワンス」の番組は、内蔵HDDに1回だけ記録することができます。また、一度記録された番組をコピーすることはできません。

- 本製品は「ダビング10」に対応しています。
- すべてのデジタルテレビ放送がダビング10になるわけではありません。

## 10 テレビアンテナを接続する前に

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ

IEC60950-1/EN60950-1 Information technology equipment - Safety -

- TVチューナー内蔵モデルにはテレビチューナーが内蔵されています。

TVチューナー内蔵モデルに内蔵されているTVチューナーは地上デジタル放送用のものですので、地上アナログ放送／BS／CSデジタル放送用のアンテナを接続して、番組を受信・視聴・録画することはできません。

CATV（ケーブルテレビ）を利用する場合には、事前にCATV事業者へケーブルシステムが確実に保護接地されていることを確認してください。

## 11 ワイド画面における画面の引き伸ばしについて

1. 本製品は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご注意の上、画面モードをお選びください。
2. 本製品を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能等を利用して、画面の引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

## 12 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本書に記載している各お問い合わせ先は、2010年4月現在の情報です。各社の事情で受付時間などが変更になることがあります。



### 役立つ操作集

#### 「東芝サービスステーション」

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するソフトウェアです。

「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

**参照** 「東芝サービスステーション」について

『準備しよう 1章 **3** Windowsを使えるようにする』

## 13 【ユーザー アカウント制御】 画面について

操作の途中で【ユーザー アカウント制御】画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。


## 14 アプリケーションの起動について

本書では、アプリケーションの起動手順の記載を簡略化して次のように記載しています。


### □「メモ帳」を起動する場合の例

#### 1 【スタート】 ボタン ( ) → 【すべてのプログラム】 → 【アクセサリ】 → 【メモ帳】 をクリックする

この手順は、次のような操作を表しています。参考にして操作してください。



【スタート】メニューの左側の部分が【すべてのプログラム】の一覧に切り替わります。





「メモ帳」が起動します。

# Qosmio AV Centerとは

## ーTVチューナー内蔵モデルー

TVチューナー内蔵モデルに搭載されている「Qosmio AV Center」は、<sup>コスミオ</sup> <sup>エービー</sup> <sup>センター</sup> テレビを見る／録画する機能のほか、映像を見る、音楽を聴くといったエンターテインメントへの入り口を1つにまとめた、Windows用のアプリケーションです。


「Qosmio AV Center」を使用する前に、「付録 **1** - **7** 地上デジタル放送の録画について」、「付録 **1** - **8** 「Qosmio AV Center」の使用にあたって」をよくお読みください。

### □「Qosmio AV Center」（テレビ）でできること

「Qosmio AV Center」のおもな機能は次のとおりです。

3つのナビ画面で、番組表の確認、テレビ録画の録画予約、再生などが簡単に行えます。

**番組ナビ（リモコンモード） 録るナビ（リモコンモード） 見るナビ（リモコンモード）**



\* 本製品では、地上デジタル放送のみ視聴できます。

| 機 能                        | ダブル地デジモデル | 地デジモデル |
|----------------------------|-----------|--------|
| テレビを見る                     | ○         | ○      |
| TVチューナー「地上D1」と「地上D2」を切り替える | ○         | —      |
| 音声多重放送のテレビを見る              | ○         | ○      |
| 画面の表示サイズを切り替える             | ○         | ○      |
| 字幕放送を見る                    | ○         | ○      |
| 音声を切り替える                   | ○         | ○      |
| データ放送を楽しむ                  | ○         | ○      |
| 録画する                       | ○         | ○      |
| 1番組を録画する                   | ○         | ○*1    |
| 1番組を録画中に、ほかの番組を見る          | ○         | —      |
| 2番組を同時に録画する                | ○*1       | —      |
| 電子番組表を使って録画予約する            | ○         | ○      |
| 電子番組表で検索する                 | ○         | ○      |

\*1 録画中のチャンネル以外は視聴できません。

| 機 能                             | ダブル地デジモデル | 地デジモデル |
|---------------------------------|-----------|--------|
| おすすめサービスを利用する                   | △*2       | △*2    |
| 番組延長録画                          | ○         | ○      |
| 「録るナビ」で録画予約した内容を管理する            | ○         | ○      |
| マニュアルで録画予約する                    | ○         | ○      |
| メールで録画予約する                      | ○         | ○      |
| 録画した番組を再生する                     | ○         | ○      |
| 早見早聞                            | ○         | ○      |
| 早戻し再生・早送り再生                     | ○         | ○      |
| スロー再生                           | ○         | ○      |
| ワンタッチリプレイ・ワンタッチスキップ             | ○         | ○      |
| 番組の頭出し                          | ○         | ○      |
| 番組の終端へジャンプする                    | ○         | ○      |
| CMと本編の境にジャンプする                  | ○         | ○      |
| レジューム機能                         | ○         | ○      |
| 録画番組のファイルを保護する                  | ○         | ○      |
| 人の顔から見たいシーンを探す                  | ○         | ○      |
| 録画した番組をダビング可能な記録メディアにコピー／移動する*3 | ○         | ○      |

\*2 「おすすめサービス」の画面で表示される番組に地上デジタル放送にて放送される番組の候補がある場合、地上デジタル放送の番組を録画予約をすることができます。

\*3 ダビング可能な記録メディアは、次の項目の説明を確認してください。

## ■ダビング可能なメディアについて

「Qosmio AV Center」で録画した地上デジタル放送の番組は、次の記録メディアにのみ、コピー／移動（ムーブ）ができます。

本書では、これらを「ダビング可能なメディア」と呼びます。

- CPRM（Content Protection for Recordable Media）という著作権保護技術に対応したDVD-RAM／DVD-R
- AACs（Advanced Access Content System）という著作権保護技術に対応したBD-R／BD-RE
- CPRM（Content Protection for Recordable Media）という著作権保護技術に対応したSDメモリーカード／SDHCメモリーカード／miniSDメモリーカード／miniSDHCメモリーカード／microSDメモリーカード／microSDHCメモリーカード\*1

\*1 本製品でminiSDメモリーカード／miniSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード／microSDHCメモリーカードを使用する場合は、SDメモリーカードサイズのアダプターが必要です。アダプターを使用せずに本製品に直接挿入すると、取り出せなくなります。

## ■参照先

- 本製品でテレビを見るには、準備が必要です。詳しくは、次の参照先を確認してください。  
「1章 テレビを見る準備をする」
- 「Qosmio AV Center」の機能や使いかたの詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。
- 「Qosmio AV Center」では、テレビ以外にも、映像や音楽の機能などを楽しむことができます。詳しくは、次の参照先を確認してください。  
「Qosmio AV Center」のヘルプ  
「3章 **5** - **1** Qosmio AV Centerの映像を調整する」  
「3章 **6** 見たい人物が登場するシーンを探したい」



## □「Qosmio AV Center」の画面モード

「Qosmio AV Center」には、おもに、起動時に表示される「ホーム画面」、リモコンで操作する「リモコンモード」、タッチパッドやマウスで操作する「マウスモード」、プレイヤー画面（テレビや録画番組を見る画面）部分だけを最前面に表示する「ながら見モード」の4種類の画面モードがあります。起動時は、ホーム画面が表示されます。必要に応じて切り替えて使用します。

### ● ホーム画面




### ● リモコンモード画面（見るナビ）



リモコンの「画面モード」ボタンを押す、または各ナビ画面右上の「マウスモード」をクリックするとマウスモードに切り替わります。

### ● マウスモード画面




リモコンの「画面モード」、または「番組ナビ」「録るナビ」「見るナビ」ボタンを押すと、リモコンモードに切り替わります。

### □ ながら見モード

クリックすると、ながら見モードに切り替わります。

### ● ながら見モード画面



### □ または □ マウスモード

クリックすると、マウスモードに切り替わります。



### □ または □ 全画面


マウスモード、ながら見モードでクリックすると、テレビや録画番組を見る画面が全画面表示に切り替わります。

## ヘルプの起動方法

「Qosmio AV Center」の機能や使いかたの詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

### 1 マウスモード、ながら見モードのときに、**?** をクリックする


#### ● マウスモード



#### ● ながら見モード



ヘルプが起動します。



見たい内容をクリックすると、説明が表示されます。

(表示例)

目次です。



メモ

- 「Qosmio AV Center」の起動中に **F1** キーを押すと、ヘルプを起動できます。

## 「Qosmio AV Center」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）


東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

# 1 章

## テレビを見る準備をする ーTVチューナー内蔵モデルー

TVチューナー内蔵モデルの場合、テレビを見ることができます。  
この章では、テレビを見るための準備について説明しています。

- 1 地上デジタル放送について..... 18
- 2 B-CASカードをセットする..... 20
- 3 テレビアンテナを接続する..... 24
- 4 リモコンを使うには..... 28
- 5 チャンネル設定をする..... 31




本製品の「Qosmio AV Center」では、地上デジタル放送をご利用いただけます。

## 地上デジタル放送の特長は？

従来のアナログ放送に比べて、次の特長があります。

- HD (High Definition) 放送を中心とした、高画質・高音質
- 地上デジタル放送で提供されている電子番組表
- データ放送
- 視聴者参加型のクイズ番組などの双方向通信サービス

など



## 地上デジタル放送を受信するのに必要なものは？

- B-CASカード（本製品に付属）
- 地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ
  - \* 地上デジタル放送送信局の送信アンテナの方向に向ける必要があります。
  - \* 地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。

## 地上デジタル放送の録画において、規制はあるの？

番組によって、録画できるものとできないものがあります。また「コピーワンス」（1回だけ録画が可能）または「ダビング10」（録画番組は、9回のコピーと1回の移動（ムーブ）が可能）のコピー制御信号が加えられているため、本製品では、内蔵ハードディスクにのみ録画することができます。記録メディア（ダビング可能な記録メディアを含む）に直接書き込むことなどはできません。

## 地上デジタル放送の2つの番組が同時に録画できる！

### \*ダブル地デジモデルのみ

地上デジタル放送の時間帯の重なる2つの番組を、同時に録画／録画予約することができます。

また、地上デジタル放送の1つの番組を録画しているときに、地上デジタル放送のほかのチャンネルの番組を見ることができます。

## 地上デジタル放送を見るために

お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されている場合に、見るができます。  
ただし、受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。  
詳しくは、アンテナの販売店や社団法人デジタル放送推進協会のホームページ  
(<http://www.dpa.or.jp>)、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター（ナビダイヤル0570-07-0101 平日：午前9時～午後9時、土曜・日曜・祝祭日：午前9時～午後6時）などにお問い合わせください。  
地上デジタル放送を見るためには、地上デジタル放送の受信に対応した設備が必要になります。

### ■ 個人住宅など、アンテナで直接受信している場合

地上デジタル放送を見るためには、地上デジタル放送の受信に対応したUHFアンテナを設置し、地上デジタル放送送信局の送信アンテナの方向に向ける必要があります。  
このため、VHF受信用アンテナのみ設置されている場合は、新規に地上デジタル放送用のUHFアンテナが必要となります。また、アナログ放送対応のUHFアンテナでは、受信できない場合があります。

### ■ マンションやアパートなど、集合住宅にお住まいの場合

現在、UHF放送を受信している設備があれば基本的には受信可能です。  
ただし、地上デジタル放送の受信に対応した共同受信用アンテナの設置や、市販のアンテナブースターやアッテネーターの使用、アンテナの向きの変更が必要になる場合があります。  
詳しくは、お住まいの管理組合または設備維持管理会社等にお問い合わせください。

### ■ ケーブルテレビで受信している場合

地上デジタル放送を配信しているケーブルテレビでは、地上デジタル放送を見るができます。  
詳しくは、ご加入または最寄りのケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

パソコンで地上デジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカード<sup>ビーキャス</sup>をセットします。

## 1 B-CASカードについて

- パソコンにB-CASカードをセットしないと、地上デジタル放送の視聴や、その他の放送サービスを受けることができません。
- 本製品専用のB-CASカードをセットしてください。
- B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称：B-CAS）に帰属します。
- 次のような場合は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（カードが貼ってある台紙を参照）にご連絡ください。
  - ・ 紛失した
  - ・ 盗まれた
  - ・ 破損した
  - ・ 汚れた
- 紛失したB-CASカードを再発行する場合は、再発行費用がかかります。
- パソコン本体を廃棄する場合は、セットしたB-CASカードをパソコンから取り出し、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにカードを返却してください。  
パソコンの廃棄については、『東芝PCサポートのご案内』と『準備しよう 6章 お客様登録と廃棄／譲渡について』を参照してください。

### お願い

### B-CASカードについて

- あらかじめ、「付録 1 - 4 B-CASカードについて」を確認してください。

## 2 B-CASカードをセットする

B-CASカードの取り付け、取りはずしを行う場合は、あらかじめデータを保存し、Windowsを終了させて電源を切ります。


それから、パソコン本体からACアダプターと周辺機器のケーブル類をはずして、ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返してください。

### B-CASカードスロットの位置を確認する

B-CASカードスロットは、パソコン本体裏面のバッテリーパックを取りはずしたところにあります。あらかじめバッテリーパックを取りはずしておいてください。

**参照** バッテリーパックの取りはずし

『いろいろな機能を使おう 4章 1 - 3 バッテリーパックを交換する』



### B-CASカードをセットする

#### 1 B-CASカードを台紙から取りはずす


台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されていますので、ご使用前に必ず記載内容をご確認ください。

#### 2 B-CASカードの番号を確認する


カードの裏面にバーコードとB-CASカードの番号が記載されています。

### 3 B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロゴが見えるように上にしてからB-CASカードの示す矢印の方向に合わせ、B-CASカードをB-CASカードスロットの奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。手順と異なる向きで差し込まないでください。



### 4 B-CASカードが正しく差し込まれていることを確認する



上の図のようにB-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認してください。正しくカードが差し込まれていないと、地上デジタル放送を受信できません。また、バッテリーパックを取り付ける際に、B-CASカードが破損するおそれがあります。

### 5 バッテリーパックを取り付ける

**参照** バッテリーパックの取り付け

『いろいろな機能を使おう 4章 1-3 バッテリーパックを交換する』



#### 役立つ操作集

B-CASカードをセットしたあと、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の[B-CASカード情報]画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされていないと、[カードテスト結果]に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態についても確認できます。

詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。



## B-CASカードの取りはずし

本製品を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取りはずし、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ (略称：B-CAS) にカードを返却してください。

地上デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

**参照** B-CASカードの返却『準備しよう 6章 2 捨てるとき／人に譲るとき』

### 1 バッテリーパックを取りはずす

B-CASカードを取りはずす前に、あらかじめパソコン本体の電源を切り、電源コードのプラグを抜いて、バッテリーパックを取りはずしておいてください。

**参照** バッテリーパックの取りはずし  
『いろいろな機能を使おう 4章 1 - 3 バッテリーパックを交換する』

### 2 B-CASカードを引き抜く

まっすぐ静かに引き抜きます。

### 3 バッテリーパックを取り付ける

**参照** バッテリーパックの取り付け  
『いろいろな機能を使おう 4章 1 - 3 バッテリーパックを交換する』

# 3

## テレビアンテナを接続する

### 1章

テレビを見る準備をするーITVチューナー内蔵モデルー

パソコンでテレビを見るには、テレビアンテナをパソコンに接続します。


### アンテナの種類を確認する

ご家庭のテレビアンテナ（アンテナ端子）の種類を確認してください。  
地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。

**参照** 「本章 1 地上デジタル放送について」

アンテナケーブルには、一方のプラグの形状が「ネジ型」になっているものがあります。「ネジ型」のアンテナケーブルは、接続できませんので、販売店などにご相談ください。


### ■ 壁面などにアンテナ端子があるとき



マンションなどで壁面にアンテナ端子だけがある場合は、市販のアンテナケーブルをお買い求めください。

これ以外にも壁側の端子とそれに適合するプラグの形状には、いくつかタイプがあります。販売店などにご相談ください。


### ■ アンテナ線が1本（UHFのみ、またはUHF/VHF混合）のとき



アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグを取り付け、接続します。

アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグを取り付ける方法は、いくつかあります。取り付ける方法は販売店などにご相談ください。

### ■ アンテナ線が2本（UHFとVHF）のとき



地上デジタル放送を視聴するために、地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。

アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグを取り付け、接続します。

アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグを取り付ける方法は、いくつかあります。取り付ける方法は販売店などにご相談ください。

## 1 アンテナについて

- 画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- 電波の受信状態が悪いときは、テレビが正しく映らなくなりますので、アンテナの向きを調整したり、チャンネルを手動設定してチャンネルの調整を行ってください。それでもテレビが映らない場合は、市販のアンテナブースターやアッテネーターを使用することで改善する場合があります。詳しくは、販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。

テレビ機能を使用する前に、「付録 1 - 1 大切な録画・録音・編集について」、「付録 1 - 2 テレビ視聴と録画について」、「付録 1 - 3 TVチューナーに関するご注意」を、よくお読みください。

## 2 CATV（ケーブルテレビ）をご利用のお客様へ

CATV（ケーブルテレビ）をご利用のお客様が、本製品で地上デジタル放送の番組を見るには、CATVの端子とパソコン本体のアンテナ入力端子を接続します。

CATV番組の受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくは、各CATV会社にお問い合わせください。

### ■CATVでの地上デジタル放送受信について

CATVから地上デジタル放送を受信できるかどうかは、CATV会社によって異なります。ご契約のCATVがパススルー方式の場合、CATVの端子とパソコン本体のアンテナ入力端子を接続すれば視聴できます（CATVパススルー対応）。本製品は、同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式の場合は受信できません。

詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。



### メモ

- パソコン本体のアンテナ入力端子への接続方法は、ご家庭のテレビアンテナ（アンテナ端子）を接続する場合と同様です。
- CATV（ケーブルテレビ）をご利用の場合も、アンテナ入力端子に接続したあとに、「Qosmio AV Center」で地上デジタル放送のチャンネル設定が必要です。


## 1 電子番組表の利用について

電子番組表で提供されるのは、地上デジタル放送の番組のみです。

### 3 アンテナケーブルの接続

パソコンのアンテナ入力端子とご家庭のテレビアンテナ（アンテナ端子）を、アンテナケーブルで接続します。

#### ■ アンテナケーブル接続の一例



#### メモ

- アンテナケーブルをパソコン以外の機器（テレビやビデオなど）にも接続したい場合は、市販の分配器を使い、アンテナケーブルを2つに分けます。また、テレビやビデオなどにアンテナ出力端子がある場合は、アンテナケーブルをテレビやビデオに接続し、テレビまたはビデオのアンテナ出力端子とパソコンを接続します。

アンテナを分配すると、電波が弱くなります。このため、パソコンの画面がちらつくことや、テレビの映像にコマ落ちが著しく発生して、きれいに映らないことがあります。

この場合は、市販のアンテナブースターを接続してください。詳しくは、お近くの販売店または、アンテナ工事業者にご相談ください。

#### お願い テレビアンテナの接続について

- あらかじめ、「付録 1 - 5 テレビアンテナの接続について」を確認してください。

#### 役立つ操作集


##### 電波の調節をする場合

電波の弱い地域で、受信状態が悪い場合や、集合住宅などでTV電波を増幅していて、極端に電波が強い場合には、ご家庭のテレビアンテナ（アンテナ端子）に市販のアンテナブースターやアッテネーターを接続してから、アンテナケーブルを接続します。

## ■ アンテナケーブルについて

アンテナケーブル（市販）は、プラグの形状がL型のものではなく、ストレート型のものを使用してください。

L型プラグのアンテナケーブルを使用すると、隣接するコネクタに接続する機器によっては、正しく接続できない場合があります。



## 1 アンテナケーブルの接続

### ⚠ 注意

- アンテナがパソコン本体に接続されている間は、ACアダプターをパソコン本体に接続する落雷により感電するおそれがあります。

### 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る


参照 電源を切る『準備しよう 1章 4 - 1 電源を切る』

### 2 ACアダプターと電源コードを接続する

参照 接続方法『準備しよう 1章 3 - 2 電源コードとACアダプターを接続する』

### 3 アンテナケーブルのプラグをアンテナ入力端子に接続する

アンテナケーブルの芯線が折れないように、確認しながら接続してください。



# 4

## リモコンを使うには

### 1章

テレビを見る準備をする  
— I・T・Vチューナー内蔵モデル —

リモコンを使って、離れた場所からパソコンの機能の一部を操作することができます。

### 1 リモコンについて


#### お願い リモコンの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 6 リモコンの操作にあたって」を確認してください。

#### □ 使用範囲

パソコン本体に向けてリモコンの操作ボタンを押します。使用範囲は、次の距離と角度を目安にしてください。

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 距離 | リモコン受光窓正面より約5m以内              |
| 角度 | リモコン受光窓正面より左右約30度以内、上下に約15度以内 |



## □ 使用時の注意

使用範囲内でも、次のような場合はリモコンが誤動作したり操作できない場合があります。

- パソコン本体とリモコンの間に障害物があるとき
- リモコン受光窓に直射日光や蛍光灯の強い光があたっているとき
- リモコン受光窓、またはリモコンの発光部が汚れているとき
- 本製品とリモコンが複数台あるとき
- 電池が消耗したとき

## □ リモコンの各ボタンの操作

リモコン操作については、《パソコンで見るマニュアル》や「Qosmio AV Center」のヘルプで、一覧表にまとめて説明していますので参照してください。

**参照** 「Qosmio AV Center」使用中のリモコン操作について  
「Qosmio AV Center」のヘルプ、  
《パソコンで見るマニュアル（検索）：Qosmio AV Centerでの操作一覧》

**参照** その他のアプリケーション使用中のリモコン操作について  
《パソコンで見るマニュアル（検索）：リモコン操作一覧》

# 2 電池の取り付け／取りはずし

リモコンをご使用になる前に、付属の乾電池を取り付けてください。

## ■使用できる乾電池


付属の乾電池が消耗した場合は、市販の電池（2本）と交換してください。使用できる電池は、単4形マンガン電池、単4形アルカリ電池です。その他の電池は使用できません。

## 1 取り付け／取りはずし

初めてリモコンを使用するときには、付属の乾電池を取り付けてください。

リモコンに使用している電池が消耗すると、リモコン操作ができなかったり、到達距離が短くなります。その場合は、使用できる乾電池をお確かめのうえ購入いただき、次のように電池を取りはずしてから、新しい電池を取り付けてください。

### 1 リモコン裏側の電池カバーを開ける




ツメ部分を矢印の方向に押しながら①、開けます②。

1 章


テレビを見る準備をする  
— I・T・V チューナー内蔵モデル —

2 電池をセット／交換する



＋（プラス）、－（マイナス）をよく確認して  
セットしてください。

3 電池カバーを閉める



「カチッ」という音がするまで押してください。



メモ

- 長時間使用しないときは、電池を取りはずしてください。



初めてテレビを見る前に、テレビ映像を受信するチャンネル（放送局）をお住まいの地域に合わせて設定します。

本製品でテレビを見るには、「Qosmio AV Center」を使用します。

**参照** ▶ 「Qosmio AV Center」について「巻頭 Qosmio AV Centerとは」

## 1 チャンネル設定をする

### お願い

「Qosmio AV Center」を初めて起動したとき

- あらかじめ、「付録 **1** - **8** - 「Qosmio AV Center」全般に関すること」を確認してください。

### セキュリティに関する警告メッセージが表示されたときは

「ウイルスバスター」をインストールしている場合は、「Qosmio AV Center」を起動すると、次のようなメッセージ画面が表示されることがあります。

#### ■ ファイアウォールの設定に関するメッセージ

警告の内容を確認し、メッセージの中に次の「Qosmio AV Center」のプログラムに対するものがあれば、メッセージ画面で「許可」を設定してください。

- Qosmio AV Center Application (TAVApp.exe)
- Qosmio AV Center Launcher (TAVLauncher.exe)
- Qosmio AV Center Scheduler Service (TAVScheduler.exe)
- Qosmio AV Center 気になるリンク (TosKSearch.exe)
- TOSHIBA Video Converter (TAVConverter.exe)

これらのプログラムに対して「拒否」を設定すると、おすすめサービスなど「Qosmio AV Center」の機能の一部をご利用になれない場合があります。この場合は、ファイアウォールの設定を確認してください。

### ■「不正変更の監視」の設定に関するメッセージ

警告の内容を確認し、メッセージの中に「Qosmio AV Center」のプログラムに対するものがあれば、メッセージ画面で「許可」を設定してください。

「Qosmio AV Center」のプログラムは「ファイアウォールの設定に関するメッセージ」の場合と同様です。

これらのプログラムに対して「拒否」を設定すると、「おすすめサービス」など「Qosmio AV Center」の機能の一部をご利用になれない場合があります。この場合は、「ウイルスバスター」の「不正変更の監視」の「例外設定」の設定を確認してください。

**参照** 「不正変更の監視」の「例外設定」について「ウイルスバスター」のヘルプ

## 1 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

お住まいの地域で地上デジタル放送が受信できることをご確認のうえ、地上デジタル放送をご利用ください。

チャンネルの設定は、お住まいの地域の地域名を指定してチャンネルスキャン操作を行うことで自動的に行われます。

地上デジタル放送をご利用になる場合は、必ず設定してください。

## 1 「Qosmio AV Center」を起動する

- ① リモコンの【HOME】ボタンを押す  
「Qosmio AV Center」が起動します。



- ② タッチパッドまたはマウスで【設定】をクリック  
「設定」画面が表示されます。

## 2 「地域チャンネル設定」をクリックする




## 3 「チャンネルスキャン」をクリックする



## 1 章

テレビを見る準備をするーTVチューナー内蔵モデルー

## 4 【お住まいの都道府県または地域】を設定する




チャンネルのスキャンが開始され、スキャン中のメッセージが表示されます。  
終了すると、終了のメッセージが表示されます。

## メモ

- 使わないチャンネルを画面に表示しないようにするには、チャンネルスキャンを行ったあとで、[チャンネルスキップ設定] をクリックして表示される [チャンネルスキップ設定] 画面でチャンネルのスキップ設定を行います。
- 手動でチャンネルを設定したい場合は、チャンネルスキャンを行ったあとで、[手動設定] をクリックして表示される [手動設定] 画面で設定を行います。  
詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。
- 地上デジタル放送の放送局は周波数の移動や新規放送局の開局などで追加・更新されることがあります。  
このようなときは、[チャンネルスキャン] 画面で定期的に放送局のスキャンを行い、設定に追加するなどしましょう。  
詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

## 5 【OK】をクリックする



[設定] 画面に戻ります。

## 6 【OK】をクリックする

「Qosmio AV Center」のマウスモード画面に戻ります。  
実際にテレビを視聴して、チャンネルの設定ができているか確認します。

## 7 地上デジタル放送が受信できているか確認する

## ■ ダブル地デジモデルの場合




① [地上D1] または  
[地上D2] をクリック



## ■ 地デジモデルの場合



① [デジタルテレビ]  
をクリック



② クリックして、チャンネルを選択する

地上デジタル放送が受信できていることを確認してください。

**参照** 「Qosmio AV Center」のヘルプ

地上デジタル放送の受信が確認できなかった場合は、次ページの「地上デジタル放送が受信できなかった場合」を確認してください。

## 1 章

テレビを見る準備をするーTVチューナー内蔵モデルー

### ❑ 地上デジタル放送が受信できなかった場合

地上デジタル放送が受信できなかった場合は、次の内容を確認し、正しく設定しなおしてください。

- B-CASカードの情報を表示する

B-CASカードが使用できるかを確認します。

- アンテナ、アンテナケーブルを確認する

アンテナの向きの調節や、アンテナケーブルの接続を確認してください。正しく接続されていなかった場合は接続しなおし、再度チャンネル設定を行います。

- お住まいの地域が地上デジタル放送の受信エリアかどうかを確認する

社団法人 デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページで、確認します。

URL： <http://www.dpa.or.jp>

**参照**▶ B-CASカード情報の表示「Qosmio AV Center」のヘルプ

アンテナ、アンテナケーブルの接続について「本章 **3** テレビアンテナを接続する」

### ❑ 地上デジタル放送の受信を確認したあとは

これで、テレビを見るための準備は完了です。

「Qosmio AV Center」でテレビを見たり、録画したり、録画した映像ファイルを再生することができます。


詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

# 2 章

## 映像をDVD／ブルーレイディスクに残す

デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集してDVD／ブルーレイディスクにする方法を説明します。

- 1 映像を編集して  
DVD／ブルーレイディスクに残す ..... 38



デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンで編集し、DVD／ブルーレイディスクに残すことができます。

## 1 DVD／ブルーレイディスクを作成する準備

映像を編集してDVD／ブルーレイディスクに残すには、「コアレル デジタル スタジオ フォー トウシバCorel Digital Studio for TOSHIBA」を使います。

「Corel Digital Studio」では、地上デジタル放送の番組を、記録メディア（ダビング可能な記録メディアを含む）へ直接書き込んだり、コピー・移動したりすることはできません。

TVチューナー内蔵モデルで地上デジタル放送の録画データをダビング可能な記録メディアに保存する方法は、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。




### メモ

- 映像を編集する前に、「付録 **1** - **12** 「Corel Digital Studio」の使用にあたって」をよくお読みください。
- DVD／ブルーレイディスクまたはハードディスクに書き出す前に、「付録 **1** - **11** メディアへの書き込み／ハードディスクへの書き出しについて」をよくお読みください。

## 「Corel Digital Studio」の起動方法

### 1

【スタート】ボタン (  ) → 【すべてのプログラム】 → 【Corel Digital Studio for TOSHIBA】 → 【Corel Digital Studio for TOSHIBA】をクリックする

「Corel Digital Studio」が起動します。

使いかたは、「Corel Digital Studio」のヘルプを確認してください。



## DVDを用意する

「Corel Digital Studio」がサポートしている記録メディアとフォーマットを参考に、書き込み可能なDVDメディアを用意してください。なお、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。

**参照** 推奨するメーカー《パソコンで見るマニュアル（検索）：使用推奨メーカー》

## □ フォーマット

フォーマットとは、映像を書き込むときの記録形式のことです。フォーマットによって、作成したDVDを再生できる機器が異なります。それぞれ次の特徴があります。

### ■ DVD-Videoフォーマット

もっとも一般的なDVD形式です。ほとんどの家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンと再生互換があります。メニューを作成することができます。

### ■ -VRフォーマット

再編集可能なDVDを作成します。一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できない場合があります。メニューを作成することはできません。

### ■ AVCHDフォーマット

再編集可能なDVDを作成します。AVCHDフォーマットに対応した家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでのみ再生できます。メニューを作成することができます。

## メモ

- メニューとは、DVDをセットしたときに表示されるタイトル画面のことです。

「Corel Digital Studio」がサポートしている記録メディアとフォーマットは、次のとおりです。

○：使用できる ×：使用できない

|                 | DVD-R *1 | DVD-RW | DVD+R *2 | DVD+RW | DVD-RAM |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|---------|
| DVD-Videoフォーマット | ○        | ○      | ○        | ○      | ×       |
| -VRフォーマット       | ○        | ○      | ×        | ×      | ○       |
| AVCHDフォーマット     | ○        | ○      | ○        | ○      | ○       |

\*1 DVD-R DLを含みます。

\*2 DVD+R DLを含みます。

## ブルーレイディスクを用意する

BD-RまたはBD-REを用意してください。なお、推奨するメーカーのメディアを使用してください。

**参照** 推奨するメーカー《パソコンで見るマニュアル（検索）：使用推奨メーカー》

### □ フォーマット

フォーマットとは、映像を書き込むときの記録形式のことです。フォーマットによって、作成したブルーレイディスクを再生できる機器が異なります。それぞれ次の特徴があります。

#### ■ BDMVフォーマット

もっとも一般的なブルーレイディスク形式です。ほとんどの家庭用ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーやパソコンと再生互換があります。メニューを作成することができます。

#### ■ BDAVフォーマット

再編集可能なブルーレイディスクを作成します。一部の家庭用ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーやパソコンでは再生できない場合があります。メニューを作成することはできません。



#### メモ

- メニューとは、ブルーレイディスクをセットしたときに表示されるタイトル画面のことです。

「Corel Digital Studio」がサポートしている記録メディアとフォーマットは、次のとおりです。

○：使用できる    ×：使用できない

|            | BD-R *1 | BD-RE *2 |
|------------|---------|----------|
| BDMVフォーマット | ○       | ○        |
| BDAVフォーマット | ○       | ○        |

\*1 BD-R DLを含みます。

\*2 BD-RE DLを含みます。

## ヘルプの起動方法


「Corel Digital Studio」の詳細は、「Corel Digital Studioユーザーガイド」を確認してください。

また、操作によっては、途中で「DVD MovieWriter for TOSHIBA」が起動します。  
「DVD MovieWriter」の詳細は、「DVD MovieWriterユーザーガイド」を確認してください。


### メモ

- 「ユーザーガイド」に記載された内容は、ご購入のモデルによっては一部動作が異なる場合や、対応していない場合があります。

## 「Corel Digital Studioユーザーガイド」の起動方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [Corel Digital Studio for TOSHIBA] → [ユーザーガイド] → [Corel Digital Studioユーザーガイド] をクリックする

## 「DVD MovieWriterユーザーガイド」の起動方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [Corel Digital Studio for TOSHIBA] → [ユーザーガイド] → [DVD MovieWriterユーザーガイド] をクリックする

## 「Corel Digital Studio」のお問い合わせ先

### コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

お問い合わせの前にホームページ (<http://www.corel.jp/support/>) をご確認ください。  
当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

受付時間 : 月～金 10:00～12:00、13:30～17:30  
(12:00～13:30、土日祝祭日、ならびに指定休業日を除く)  
TEL : 045-226-3899  
E-mail : メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメールフォームをご利用ください。  
<http://www.corel.jp/support/>  
ホームページ : <http://www.corel.jp/>




# 3 章

## もっと音楽と映像を楽しむ

ブルーレイディスクやDVD、音楽CD、写真データを楽しむ方法や、ホームネットワークを活用する方法について説明しています。

- 1 ブルーレイディスクの映画や映像を見る ..... 44
- 2 DVDの映画や映像を見る..... 46
- 3 音楽を聴く ..... 48
- 4 オリジナル音楽CDを作る ..... 52
- 5 音楽や映像の環境を整える..... 58
- 6 見たい人物が登場するシーンを探したい ..... 60
- 7 デジタルカメラの写真を見る ..... 67
- 8 ホームネットワークを楽しむ ..... 69
- 9 レグザリンクを使う -HDMI連動- ..... 71
- 10 ホームネットワークで映像や音楽を再生する..... 73
- 11 ホームネットワークでYouTubeの動画を見る .... 74
- 12 Windows Media Centerで映像や音楽を楽しむ ... 75
- 13 「ひかりTV」で映像を楽しむ ..... 78
- 14 もっと音楽と映像を楽しむには ..... 79



# 1

## ブルーレイディスクの 映画や映像を見る

本製品では、ブルーレイディスクの再生ができます。

Windows上でブルーレイディスクを再生するには、「WinDVD BD for TOSHIBA」ウィンディーブイディービーディー フォー トウシバを使います。



メモ

- ブルーレイディスクを再生する場合、「WinDVD BD」を使用してください。  
その他の市販ソフトを使用してブルーレイディスクを再生すると、表示が乱れたり、再生できないことがあります。

### 3章


もっと音楽と映像を楽しむ

## 1 WinDVD BDで見る

ここでは、「WinDVD BD」でブルーレイディスクの映像を見る方法を説明します。

「WinDVD BD」を使う前に、「付録 1 - 9 ブルーレイディスクの再生にあたって」をよくお読みください。

### 1 Windowsが起動している状態で、ドライブにブルーレイディスクをセットする



「WinDVD BD」が起動します。

初めて起動したときは、「ライセンス契約書」画面が表示されます。


契約内容をお読みのうえ、「承認」ボタンをクリックしてください。

「WinDVD BD」の詳細は、ヘルプを参照してください。

## ■ WinDVD BDについて

- TVチューナー内蔵モデルの場合、付属のリモコンを使って再生操作を行うことができます。

**参照** リモコン操作について《パソコンで見るマニュアル（検索）：リモコン操作一覧》

- 「WinDVD BD」は、[スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [Corel] → [Corel WinDVD BD] をクリックして起動することもできます。
- 「WinDVD BD」は、ドライブにブルーレイディスクがセットされているときに、リモコン\*<sup>1</sup> またはパソコン本体の [CD/DVD] ボタンで起動することもできます。

\*1 TVチューナー内蔵モデルのみ

## ヘルプの起動方法

「WinDVD BD」の詳細は、ヘルプを確認してください。

起動方法は次のとおりです。

**1** 映像ウィンドウ右上の [Corel ガイド] ボタン (  ) をクリックする

**2** [ヘルプを開く] ボタン (  ) をクリックする

## 「WinDVD BD」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

本製品では、DVDの再生ができます。

Windows上でDVDを再生するには、「TOSHIBA DVD PLAYER」<sup>トウシバ ディーファイディー プレーヤー</sup>を使います。




メモ

- DVDを再生する場合、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。  
「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、再生できないことがあります。

## 1 TOSHIBA DVD PLAYERで見る

ここでは、「TOSHIBA DVD PLAYER」でDVDの映像を見る方法を説明します。  
「TOSHIBA DVD PLAYER」を使う前に、「付録 1 - 10 DVDの再生にあたって」をよくお読みください。

### 1 Windowsが起動している状態で、ドライブにDVDをセットする




「TOSHIBA DVD PLAYER」が起動します。

「TOSHIBA DVD PLAYER」の詳細は、ヘルプを参照してください。

### ■ TOSHIBA DVD PLAYERについて

- TVチューナー内蔵モデルの場合、付属のリモコンを使って再生操作を行うことができます。

**参照** リモコン操作について《パソコンで見るマニュアル（検索）：リモコン操作一覧》

- 「TOSHIBA DVD PLAYER」は、[スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA DVD PLAYER] → [TOSHIBA DVD PLAYER] をクリックして起動することもできます。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」は、ドライブにDVDがセットされているときに、リモコン\*<sup>1</sup> またはパソコン本体の [CD/DVD] ボタンで起動することもできます。

\*1 TVチューナー内蔵モデルのみ



## ヘルプの起動方法

「TOSHIBA DVD PLAYER」についての詳細は、ヘルプを確認してください。  
起動方法は次のとおりです。

- 1 映像ウィンドウ右上の「ヘルプ」ボタン（）をクリックする

## 「TOSHIBA DVD PLAYER」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

本製品で音楽CDを聴くためには、「Windows <sup>ウィンドウズ</sup> Media <sup>メディア</sup> Player <sup>プレーヤー</sup>」を使います。


「Windows Media Player」では、音楽CDを聴いたり、音楽ファイルを作ったり、好きな音楽ファイルをまとめて1つのリストを作ることでもあります。

ここでは、「Windows Media Player」の基本的な使いかたを説明します。

## 1 音楽CDを聴く

ここでは、音楽CDを聴く方法を説明します。

### 1 ドライブに音楽CDをセットする



### 2 「オーディオCDの再生 - Windows Media Player使用」をクリックする

「オーディオCDに対しては常に次の動作を行う」にチェックがついている状態で、「オーディオCDの再生 - Windows Media Player使用」をクリックすると、次回以降は音楽CDをセットすると自動的に「Windows Media Player」が起動します。



(表示例)

初めて起動したときは、「[Windows Media Playerへようこそ]」画面が表示されます。表示された画面の指示に従って操作してください。

## ▼ TVチューナー内蔵モデルのみ

付属のリモコンの〔CD/DVD〕ボタンを押して起動することができます。

〔自動再生〕画面が表示された場合は、〔閉じる〕ボタン (X) をクリックしてください。



## ▲ TVチューナー内蔵モデルのみ

## メモ

- パソコン本体の〔CD/DVD〕ボタンに触れて起動することもできます。
- 「Windows Media Player」は、〔スタート〕ボタン (Windowsロゴ) → 〔すべてのプログラム〕 → 「Windows Media Player」をクリックして起動することもできます。

## 3 音楽を聴く

自動的にCDの1曲目から再生されます。

## ▼ TVチューナー内蔵モデルのみ

付属のリモコンで再生操作を行うことができます。



「Windows Media Player」の操作画面を終了するには、リモコンの〔画面終了〕ボタンを押してください。

**参照** リモコンの操作について

《パソコンで見るマニュアル(検索)：リモコン操作一覧》



## ▲ TVチューナー内蔵モデルのみ

## 操作画面

画面のボタンなどが表示されていない場合は、画面にポインターを合わせると表示されます。


### 3章

もっと音楽と映像を楽しむ



最大化

クリックすると画面が切り替わります。



元に戻す（縮小）


クリックすると画面が切り替わります。

CDの取り込み

音楽CDからパソコンに音楽を取り込むときにクリックします。

ライブラリに切り替え

再生リストを作成したり、音楽を管理するときなどにクリックします。



前へ

再生する曲を1つ戻します。

再生／一時停止

次へ

再生する曲を1つ進めます。

02:11

再生時間を表示します。

停止

ミュート  
クリックすると消音（ミュート）になります。

音量を調整します。


つまみを右へスライドすると音量が大きくなり、左へスライドすると小さくなります。

## ヘルプの起動方法

「Windows Media Player」の詳細は、「Windows ヘルプとサポート」を確認してください。  
起動方法は、次のとおりです。

**1** [スタート] ボタン (  ) → [ヘルプとサポート] をクリックする

**2** 知りたいことを検索する



① 知りたい内容を入力する

ここでは例として「Windows Media Player」と入力します。

② [ヘルプの検索] をクリック

## 「Windows Media Player」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

オリジナルの音楽CDを作るには、「TOSHIBA <sup>トウシバ</sup> Disc <sup>ディスク</sup> Creator <sup>クリエイター</sup>」を使います。パソコンに音楽CDから曲を取り込んで、好きな曲を1つのCDにまとめることができます。

オリジナル音楽CDを作るには、CD-RW、CD-Rを使います。推奨するメーカーのCDを用意してください。

**参照** ▶ 推奨するメーカー《パソコンで見るマニュアル（検索）：使用推奨メーカー》

作成したCD-RWは、再生機器によっては、再生できないことがあります。



メモ

- 音楽CDを作る前に、「付録 **1** - **11** メディアへの書き込み／ハードディスクへの書き出しについて」、「付録 **1** - **13** 「TOSHIBA Disc Creator」を使うために」をよくお読みください。

## 1 オリジナル音楽CDを作る

### 操作の流れ

操作は次の流れで行います。

音楽CDから曲（音楽ファイル）をパソコンに取り込む



音楽ファイルの曲順を入れ替える




CDに書き込む

本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

**参照** ▶ 「巻頭 はじめに- **6** 著作権について」

## 音楽ファイルを取り込む

1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [Disc Creator] をクリックする

2 [音楽CD作成] をクリックする





手順 2 のあと、音楽CDの情報をインターネットから取得するための「Windows Media Player」の設定に関する画面が表示される場合があります。必要に応じて「Windows Media Player」の設定を行ってください。設定方法については、「Windows Media Player」のヘルプを参照してください。

## 3 章


もっと音楽と映像を楽しむ

### 3 ドライブに音楽CDをセットする



「自動再生」画面が表示された場合は、「閉じる」ボタン（）をクリックしてください。

### 4 ドライブを選択する




① ▼をクリック

② ドライブをクリック




## 5 書き込みたい曲（トラック）を選択する



- ① 書き込みたい曲をクリック  
曲は、「Track」と表示されます。  
曲を複数選択したい場合は、  
**CTRL** キーを押したまま目的の  
曲をクリックしてください。


- ② [書き込み先にデータを追加する]  
をクリック



選択した曲を、いったんパソコンの  
ハードディスクに取り込みます。取り  
込みの進捗状態が表示されます。



書き込む曲の一覧



## 6 音楽CDを入れ替え、手順 5 を繰り返す

ほかの音楽CDからも曲を取り込みたい場合に行ってください。



メモ

- 曲順を入れ替えたい場合には、トラックを選択して移動したい位置へドラッグアンドドロップします。


### CDに書き込む

## 7 ドライブから音楽CDを取り出し、未使用のCD-R、CD-RWまたは消去してよいCD-RWをセットする


## 8 [開始] ボタンをクリックする



## 9 メッセージを確認し、[はい] ボタンをクリックする



書き込み中は、次の画面が表示されます。



CDの書き込みが終了すると、自動的にディスクトレイが開きます。


## 10 「いいえ」 ボタンをクリックする



さらに同じ内容のCDを作りたい場合は、未使用のCDと入れ替えて、「はい」 ボタンをクリックしてください。

## ヘルプの起動方法

「TOSHIBA Disc Creator」の詳細は、ヘルプを確認してください。起動方法は、次のとおりです。



## 「TOSHIBA Disc Creator」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

本製品には、より良い状態でパソコンを楽しんでいただくために、画質や音質を調整する機能が用意されています。目的に合わせてご使用ください。

## 1 Qosmio AV Centerの映像を調整する

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ


本製品には、「Qosmio AV Center」上でテレビを見たり録画映像を見たりする場合に、映像をより見やすく調整するための機能が用意されています。

### 1 起動する


- ① リモコンの【HOME】ボタンを押す  
「Qosmio AV Center」が起動します。



- ② リモコンの方向ボタンで【設定】を選択し、【決定】ボタンを押す



- ③ タッチパッドまたはマウスで【表示設定】をクリック



### 2 各項目を、目的や好みに合わせて設定する

各項目の詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

## 2 状況に合わせて、音質や音量を調整する

本製品にはCD/DVD/ブルーレイディスクやテレビ、映像ファイルを再生するときなどに音質や音量を調整する機能が用意されています。

- **スピーカーの音量を調整する**

音量ボタン、または「音量ミキサー」を使用します。

**参照**▶ 音量ボタンの位置『いろいろな機能を使おう 1章 1 各部の名称』

**参照**▶ 「音量ミキサー」《パソコンで見るマニュアル（検索）：スピーカーの音量調整》

- **オーディオ機能の設定を変更する**

「Conexant™ SmartAudio」を使用します。

**参照**▶ 《パソコンで見るマニュアル（検索）：SmartAudioについて》

「顔deナビ」では、録画したテレビ番組やビデオ映像などに登場する人物の「顔」を検出して、サムネイル表示するため、見たい人物が登場するシーン（時間帯）を探することができます。表示された「顔」の画像をクリックすれば、その人物が登場するシーンから映像を再生することができます。

録画したテレビ番組から探す場合とビデオ映像から探す場合とでは、手順が異なります。

## 録画したテレビ番組から探す

\* TVチューナー内蔵モデルのみ

操作は次の流れで行います。

「Qosmio AV Center」で、顔deナビデータを作成しながらテレビ番組を録画する

「顔deナビ」で表示／再生する

## ビデオ映像・映像ファイルから探す

操作は次の流れで行います。

映像を用意する

顔deナビデータを作成する

**参照** 「東芝グラフィカルビデオライブラリ」を使用して、インデクシングを行う場合  
「本節 1 - 映像ファイルから顔deナビデータを作成する」

**参照** 記録メディアに保存している映像ファイルを取り込むときに、インデクシングを行う場合  
「本節 1 - 役立つ操作集 - 映像ファイルを取り込むときに、顔deナビデータを作成する」

**参照** 「DVD MovieWriter」（「Corel Digital Studio」から起動）でフェイスメニューを作成する（インデクシングを行う）場合  
「2章 1 - 1 DVD／ブルーレイディスクを作成する準備」

「顔deナビ」で表示／再生する



メモ

- 「顔deナビ」を使用する前に、「付録 1 - 14 「顔deナビ」の使用にあたって」をよくお読みください。

# 1 顔deナビデータを作成する

盛り上がっているシーンを探すには、「顔deナビデータ」を作成する必要があります。

## テレビ番組から顔deナビデータを作成する

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ

「Qosmio AV Center」では、地上デジタル放送のテレビ番組を録画するのと同時に、顔deナビデータを作成することができます。

操作方法は、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。



- 顔deナビデータを作成したテレビ番組には、「見るナビ」画面のサムネイルに（）が表示されます。
- 顔deナビデータは、録画と同時に作成できるだけでなく、録画が終了した番組からでも作成することができます。詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

## 映像ファイルから顔deナビデータを作成する

パソコンに取り込んだビデオ映像ファイルから顔deナビデータを作成するには、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」を使用します。

「東芝グラフィカルビデオライブラリ」では、次のことが行えます。

- 映像ファイルから顔deナビデータを作成する
- 「顔deナビ」を起動する
- SD画像をHD画像に変換する（アップコンバート機能）


**参照** 詳細について「本章 14- 3 映像をもっときれいに表示したい」

- iPod用の映像ファイルを作成する
- 映像ファイルを再生する

### ■「東芝グラフィカルビデオライブラリ」の起動方法

- ① [スタート] ボタン（）→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA Quad Core HD Processor] → [東芝グラフィカルビデオライブラリ] をクリックする  
「東芝グラフィカルビデオライブラリ」が起動し、コンテンツ一覧表示画面が表示されます。

- 「東芝グラフィカルビデオライブラリ」の画面について  
フォルダーの中から目的の映像ファイルを探してください。



（表示例）

「東芝グラフィカルビデオライブラリ」の詳細は、ヘルプを参照してください。

### ■「東芝グラフィカルビデオライブラリ」のヘルプの起動方法

- ①「東芝グラフィカルビデオライブラリ」を起動後、画面右上の（）をクリックする



### 役立つ操作集

#### 映像ファイルを取り込むときに、顔deナビデータを作成する

CD/DVD/ブルーレイディスク、USBフラッシュメモリなどの記録メディアに映像ファイルが入っている場合、記録メディアをセットしたときに表示される「自動再生」画面より、「顔deナビデータ」を作成しながら、ハードディスクに取り込むことができます。

① 記録メディアをセットする

記録メディアのセットについては、『いろいろな機能を使おう』を確認してください。

「自動再生」画面が表示されます。

② 「ビデオ／画像の取り込み」をクリックする

「アプリケーションの選択」画面が表示されます。

③ 「Graphical Video Libraryにインポート」をクリックする

「フォルダの参照」画面が表示されます。

④ パソコンに取り込む項目をチェックし、「OK」をクリックする

「インポート」画面が表示されます。

⑤ 「開始」をクリックする

「インポート」画面が表示されます。

⑥ パソコンに取り込むファイルをチェックし、「インポート開始」をクリックする

ファイルの取り込みと、「顔deナビデータ」の作成を開始します。

終了後、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」が表示されます。



## 2 顔deナビで表示／再生する

「Qosmio AV Center」で録画したテレビ番組の顔deナビデータは、「顔deナビ」で表示／再生します。

映像ファイルの顔deナビデータを表示／再生する場合は、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」を使用します。

### 1 「Qosmio AV Center」から顔deナビを起動する


\* TVチューナー内蔵モデルのみ

「Qosmio AV Center」の「見るナビ」画面から起動します。



#### 1 リモコンの「見るナビ」ボタンを押す

#### 2 リモコンの方向ボタンで、顔deナビデータを作成した録画番組を選択し、[クイックメニュー] ボタンを押す

#### 3 リモコンの方向ボタンで「顔deナビ」を選択し、[決定] ボタンを押す




「顔deナビ」が起動します。




## 2 「東芝グラフィカルビデオライブラリ」から顔deナビを起動する

「東芝グラフィカルビデオライブラリ」のコンテンツ一覧表示画面から「顔deナビ」を起動します。

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA Quad Core HD Processor] → [東芝グラフィカルビデオライブラリ] をクリックする


「東芝グラフィカルビデオライブラリ」が起動し、コンテンツ一覧表示画面が表示されます。

- 2 顔deナビデータを表示したい映像ファイルを選択する



顔deナビデータが作成されている映像ファイルはアイコンをつけて表示されます。

- 3 右クリックして表示されたメニューから「顔deナビ」を選択する




「顔deナビ」が起動します。

### 3 「顔deナビ」の画面について

ここでは、「顔deナビ」の画面の主な機能を説明します。

詳しい内容や操作方法は、「顔deナビ」のヘルプを参照してください。



各エリアの機能は、次のとおりです。

#### ■ 顔サムネイル画像の表示エリア

顔deナビデータを作成した映像ファイル内に登場する人物の「顔」をサムネイル表示します。画面の左端が映像ファイルの開始時、右端が終了時となっており、その時間内で出現頻度の高い人物の顔を表示します。

画像をクリックすると、その画像が含まれる場面の時刻またはその約2秒前（設定により変わります）より再生を行います。

#### ■ レベル表示エリア

映像ファイル内の「歓声」や「盛り上がり」を棒グラフで表示します。グラフの高い部分が歓声や盛り上がりが大きかった部分です。

#### ■ 区間バー


左端を映像ファイルの開始時点、右端を映像ファイルの再生終了時点とした時間軸を表示します。また、映像ファイル内の「音楽」や「コマーシャル」の区間を色分けして表示します。

#### ■ じゃばらサムネイル (シーンサムネイル) の表示エリア

じゃばらサムネイルの映像にポインターを置くと、そのシーンのサムネイル画像が表示されます。ここで画像をクリックすると、そのシーンから再生を行います。

## 4 見たい人物が登場するシーンから再生する

### 1 「顔サムネイル画像の表示エリア」で見たい人物の顔画像をクリックする



(表示例)

再生が始まります。

### ヘルプの起動方法

「顔deナビ」の詳細は、ヘルプを確認してください。「顔deナビ」の画面右上に起動するボタンがあります。



(表示例)

### 「顔deナビ」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

デジタルカメラで撮った写真などの画像を閲覧するには、「MediaShow for TOSHIBA」<sup>メディアショー フォー トウシバ</sup>を使用します。

## 1 写真を見る

「MediaShow for TOSHIBA」では、デジタルカメラで撮った写真などの画像を、閲覧、管理、編集することができます。また、画像をデスクトップの背景に設定したり、スライドショーやスクリーンセーバーを作成したりすることなどことができます。

### 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [CyberLink MediaShow for TOSHIBA] → [MediaShow] をクリックする

「MediaShow for TOSHIBA」が起動します。

初めて起動したときは、ユーザー登録画面が表示されます。この方法でユーザー登録を行うには、インターネットに接続できる環境とメールが受信できる環境が必要です。ユーザー登録を行う場合は、画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。あとでユーザー登録を行う場合は、[後でユーザー登録をする] ボタンをクリックしてください。

続けて、[ようこそ] 画面が表示されます。画面の指示に従って、画像を保存しているフォルダーを選択してください。

## ヘルプの起動方法

「MediaShow for TOSHIBA」の詳細は、ヘルプを確認してください。起動方法は、次のとおりです。

### 1 「MediaShow for TOSHIBA」を起動後、画面右上の [CyberLink MediaShow for TOSHIBAヘルプを開く] ボタン ( ) をクリックする

## 「MediaShow for TOSHIBA」のお問い合わせ先

### サイバーリンク カスタマーサポート

TEL : 0570-080-110  
03-5977-7530 (PHS、IP電話をご使用の場合)

受付時間 : 10:00～13:00／14:00～17:00  
(土・日・祝日・休業日を除く)

ホームページ : <http://jp.cyberlink.com/support/>

Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのは、サイバーリンク株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は回答を差し上げるのが翌営業日以降になります。

## 3章

## もっと音楽と映像を楽しむ


## 2 写真のデータをCD/DVDにコピーする

本製品に用意されている「TOSHIBA Disc Creator<sup>トウシバ ディスク クリエイター</sup>」を使用して、デジタルカメラで撮った写真のデータをCD/DVDにコピーすることができます。

**参照** データをCD/DVDにコピーする

『準備しよう 4章 **2** - **3** CD/DVDにデータのバックアップをとる』

「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」(SoftDMA)を使うと、ホームネットワークに接続しているHDD&DVDレコーダーや本製品以外のパソコンなどから、それぞれ録画・保存している映像・音楽・画像などのコンテンツを受信して、本製品で楽しむことができます。ホームネットワークに接続しているHDD&DVDレコーダーなどがDTCP-IPに対応している場合は、HDD&DVDレコーダーに保存されているデジタル放送の録画コンテンツを、「SoftDMA」を使って本製品で楽しむことができます。



詳細については、《パソコンで見るマニュアル（検索）：ホームネットワークを楽しもう》を参照してください。

### メモ

- 「ホームネットワーク」とは、ルーターなどを使い、家庭内でLAN（Local Area Network）機能のある機器を接続したネットワークのことです。  
ホームネットワークにパソコンやHDD&DVDレコーダー、テレビを接続すると、接続した機器に保存されている映像・画像・音楽コンテンツを楽しむことができます。
- TVチューナー内蔵モデルの場合、リモコンで「SoftDMA」を操作することもできます。

**参照** ▶ リモコンの操作について《パソコンで見るマニュアル（検索）：リモコン操作一覧》

---

## 3章


### もっと音楽と映像を楽しむ




### 1 レグザリンクとは

レグザリンクを使うと、東芝製液晶テレビ「レグザ<sup>\*1</sup>」に接続している外部機器を、レグザに付属のリモコンで操作することができます。

<sup>\*1</sup> レグザリンクに対応しているレグザのみ



\* 各機器との接続に対応しているレグザのみ



レグザリモコンから  
レグザリンクで接続している  
機器を操作



メモ

- レグザリンクについては、『レグザに付属の取扱説明書』と「付録 1 - 15 レグザリンクについて」をよくお読みください。
- レグザリンクに対応している機種の詳細情報は、次のホームページで確認してください。  
URL : <http://www.toshiba.co.jp/digital/regzalink/>

## 本製品で利用できる機能について

レグザが対応している外部機器との接続方法は、HDMI、ネットワーク（LAN）、USBの3種類あります。

**参照** 対応している外部機器『レグザに付属の取扱説明書』

本製品では、HDMIケーブルを使った接続によるレグザリンク（HDMI連動）により、次のアプリケーションをレグザに付属のリモコンで操作して、映像を再生することができます。

- Qosmio AV Center \*1
- TOSHIBA DVD PLAYER
- TOSHIBA Net Movie Player
- Windows Media Center
- WinDVD BD for TOSHIBA


\* 1 TVチューナー内蔵モデルのみ

各アプリケーションの操作方法は、本書の説明や各ヘルプを参照してください。  
レグザのリモコンの操作方法は、『レグザに付属の取扱説明書』を参照してください。  
ここでは、レグザリンクを使った操作方法を紹介します。

## 2 レグザリンクの操作方法

レグザリンクを使うには、次のようにパソコン本体とレグザを設定してください。

① パソコン本体とレグザリンクに対応したレグザをHDMIケーブルで接続する



**参照** HDMIケーブルでの接続方法について

『レグザに付属の取扱説明書』

『いろいろな機能を使おう 3章 4 パソコンの画面をテレビに映す』


② 接続したレグザの主電源を入れる

接続したレグザの主電源を切っていると、レグザリンクが使えません。  
必ず、レグザの主電源を入れてください。

③ パソコン本体の電源を入れる

④ デスクトップ上の【HDMI出力】アイコン（）をダブルクリックする

レグザの電源がオンになり、パソコンのデスクトップ画面がテレビに表示されます。

すでに「TOSHIBA Flash Cards」などで表示装置を「HDMI」に設定している場合は、手順④の操作を行うと、本体液晶ディスプレイにだけ表示する設定に戻ります。再度、デスクトップ上の【HDMI出力】アイコン（）をダブルクリックするか、**[FN] + [F5]** キーを押して、表示装置を切り替えてください。

「TOSHIBA Media Controller」の機能を使うと、映像や写真、音楽を、ホームネットワークに接続している機器に送信して再生させることができます。


対応している機器は次のとおりです。

- Xbox 360 (Windows 7搭載PCをextenderとして利用する必要があります)
- Windows 7ロゴを取得したデジタルメディア再生機器
- Windows 7搭載パソコン (Windows Media Player 12を利用する必要があります)


本機能を使用するには、対応した機器を用意し、ホームネットワークで接続して、設定を行う必要があります。

「TOSHIBA Media Controller」の詳細は、ヘルプを確認してください。

## 「TOSHIBA Media Controller」の起動方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [TOSHIBA Media Controller] → [TOSHIBA Media Controller] をクリックする

## ヘルプの起動方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [TOSHIBA Media Controller] → [TOSHIBA Media Controller ヘルプ] をクリックする

## 「TOSHIBA Media Controller」のお問い合わせ先

東芝 (東芝PCあんしんサポート)

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

「TOSHIBA Media Controller Plug-in」の機能を使うと、「YouTube」の動画を、ホームネットワークに接続している機器に送信して再生させることができます。


対応している機器は次のとおりです。

- Xbox 360 (Windows 7搭載PCをextenderとして利用する必要があります)
- Windows 7ロゴを取得した東芝製デジタルテレビ (REGZA)
- Windows 7搭載パソコン (Windows Media Player 12を利用する必要があります)

本機能を使用するには、対応した機器を用意し、ホームネットワークで接続して、設定を行う必要があります。

「TOSHIBA Media Controller Plug-in」の詳細は、ヘルプを確認してください。

## ヘルプの起動方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [TOSHIBA Media Controller] → [TOSHIBA Media Controller Plug-in ヘルプ] をクリックする

## 「TOSHIBA Media Controller Plug-in」のお問い合わせ先

東芝 (東芝PCあんしんサポート)

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

「Windows Media Center」は、音楽を聴いたり、写真や映像を見たり、オンデマンドでゲームをしたりというような、さまざまなエンターテインメント機能の入り口を1つにまとめた機能です。

## 1

## Windows Media Centerについて



メモ

- 「Windows Media Center」を使用する前に、「付録 1 - 16 「Windows Media Center」の使用にあたって」をよくお読みください。

## 1

## 起動方法

## 1

「[スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [Windows Media Center] をクリックする

## ▼ TVチューナー内蔵モデルのみ

「Windows Media Center」の操作は、付属のリモコンを使うと便利です。

リモコンの「[スタート] ボタンを押してください。



## ▲ TVチューナー内蔵モデルのみ

「Windows Media Center」が起動します。

初めて起動したときは、[Windows Media Centerへようこそ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってセットアップを行ってください。なお、あとからセットアップを行うこともできます。

セットアップが終了すると、「Windows Media Center」のメインメニューが表示されます。

## 2 Windows Media Centerの画面について

画面上部のボタンや再生 コントロールは、画面にポインターを合わせると表示されます。

クリックすると、メインメニュー画面に戻ります。



### 再生 コントロール



再生／一時停止、停止、前の項目に戻る、次の項目に進む、音量調整などを操作できます。

### メインメニューについて

メインメニューの項目は次のとおりです。

|                  |  |
|------------------|--|
| Extras           | 「Extras ライブラリ」に用意されているプログラム（音楽・映画・ゲームなど）を利用することができます。                        |
| 東芝               | ドライブにセットされているメディアによって、「TOSHIBA DVD PLAYER」または「WinDVD BD for TOSHIBA」を起動できます。 |
| ピクチャ・ビデオ         | フォルダーに保存してある写真やデジタルビデオカメラなどから取り込んだ映像を見ることができます。                              |
| ミュージック           | 音楽CDを聴いたり、音楽ファイルを再生することができます。  |
| 映画               | DVDや、フォルダーに保存してある映像を見ることができます。   |
| Media Center テレビ | 「Windows Media Center」でのテレビ機能を利用することができます。 <sup>*1</sup>                     |
| タスク              | パソコンのシャットダウンやCD/DVDへの書き込みを行ったり、「Windows Media Center」の各種設定を行うことができます。        |

\*1 本製品では、「Windows Media Center」での地上デジタル放送の視聴はできません。TVチューナー内蔵モデルで地上デジタル放送を視聴する場合は、「Qosmio AV Center」をお使いください。

## リモコンで操作する

### \* TVチューナー内蔵モデルのみ

項目を選択するには、リモコンの方向ボタンを使用します。  
 メインメニューは、リモコンの方向ボタン（上下）でスクロールできます。  
 サブメニューは、リモコンの方向ボタン（左右）でスクロールできます。  
 選択した項目を実行するには、[決定] ボタンを押してください。  
 各項目のメイン画面が表示されます。

## マウスやタッチパッドで操作する

メインメニューで目的の項目をクリックすると、サブメニューに実行できる項目が表示されます。表示された項目の中からさらに目的の項目をクリックしてください。  
 各項目のメイン画面が表示されます。

## ヘルプの起動方法

「Windows Media Center」の詳細は、「Windows ヘルプとサポート」を確認してください。  
 起動方法は、次のとおりです。

**1** [スタート] ボタン (  ) → [ヘルプとサポート] をクリックする

**2** 知りたいことを検索する



① 知りたい内容を入力する  
 ここでは例として「Windows Media Center」と入力します。

② [ヘルプの検索] をクリック

## 「Windows Media Center」のお問い合わせ先

### 東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

# 13 「ひかりTV」で映像を楽しむ

本製品は、NTTの光回線を利用して、多チャンネルのテレビサービスやビデオ・オン・デマンドのサービスを提供する「ひかりTV」に対応しています。ドラマやアニメチャンネルをはじめ、好きなビデオタイトルなどを楽しむことができます。

「ひかりTV」のご利用には、(株)NTTぷらら、(株)アイキャストとの契約およびNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線のご契約が必要となります。

また、本製品で「ひかりTV」をご利用いただくには、専用アプリケーション「TOSHIBA Net Movie Player」のインストールが必要です。

詳しくは、次の手順で表示される画面を確認してください。

## 3章

## もっと音楽と映像を楽しむ

### 1 デSKTOP上の「ひかりTV」サービスのご案内 アイコン ( ) をダブルクリックする

「ひかりTV」のご案内画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールしてください。

### 「TOSHIBA Net Movie Player」のお問い合わせ先

東芝（東芝PCあんしんサポート）

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。



ここでは、もっと音楽と映像を楽しむのに役立つ機能を紹介します。

## 1 東芝HDコンソール

「東芝HDコンソール」では、「TOSHIBA Quad Core HD Processor」のそれぞれのコアの使用率を表示したり、「東芝ジェスチャコントローラ」を起動したりすることができます。「東芝HDコンソール」は、デスクトップ画面に表示されています。

### ■「東芝HDコンソール」の画面について

「東芝HDコンソール」の画面の主な機能は次のとおりです。



「TOSHIBA Quad Core HD Processor」のそれぞれのコアの使用率を表示します。

現在「TOSHIBA Quad Core HD Processor」を使用しているアプリケーションなどの名称を表示します。

クリックすると、「東芝ジェスチャコントローラ」が起動します。

(表示例)

## 2 「東芝ジェスチャコントローラ」を使う

「東芝ジェスチャコントローラ」は、「Qosmio AV Center」や「TOSHIBA DVD PLAYER」などで映像・音楽を視聴するときに、パソコン本体に付属のWebカメラを使って、マウスやリモコン操作の代わりに手の動作で操作できる機能です。

次のようなアプリケーションに対して、ジェスチャで操作ができます。

- Qosmio AV Center\*<sup>1</sup>
- TOSHIBA DVD PLAYER
- 東芝グラフィカルビデオライブラリ
- Windows Media Center
- Internet Explorer
- Microsoft Office PowerPoint\*<sup>2</sup>
- Windows Media Player
- WinDVD BD for TOSHIBA

\*1 TVチューナー内蔵モデルのみ

\*2 Microsoft® Office Home and Business 2010をプレインストールしているモデルのみ


## 「東芝ジェスチャコントローラ」の起動方法


「東芝ジェスチャコントローラ」を起動するには、次のように操作してください。

### 1 デスクトップ上の[TOSHIBA QUAD CORE HD PROCESSOR]の[Gesture Interface Launch button]をクリックする

ジェスチャ操作の待機画面が表示されます。

この画面を、「プレビュー画面」と呼びます。プレビュー画面にWebカメラの正面の様子が映っていることを確認してください。このとき、プレビュー画面に表示される映像は、鏡に映っているように反転します。

通知領域には、状態表示アイコン（）が表示されます。

詳しい操作方法については、「東芝ジェスチャコントローラ」のヘルプを参照してください。ヘルプを表示するには、通知領域の状態表示アイコン（）を右クリックし、表示されたメニューから[ヘルプ]をクリックしてください。

### 3 映像をもっときれいに表示したい

「東芝グラフィカルビデオライブラリ」のアップコンバート機能を使えば、SD画像をHD画像に変換することができ、高画質できれいな映像にして表示することができます。


また、画質を変換する際は、CPUに負荷をかけず、高速に処理を行うことができます。

#### お願い

- 映像ファイルによっては、アップコンバート機能が適用されない場合があります。
- 著作権保護されている映像ファイル（市販のDVDなど）を使用することはできません。

## 「東芝グラフィカルビデオライブラリ」の起動方法

### 1 [スタート] ボタン（）→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA Quad Core HD Processor] → [東芝グラフィカルビデオライブラリ] をクリックする

詳しい操作方法については、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」のヘルプを参照してください。ヘルプを表示するには、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」を起動後、画面右上の（）をクリックしてください。

## 4 YouTubeの動画をもっときれいに表示したい

「TOSHIBA Upconvert Plug-in」の機能を使うと、「YouTube」の動画を高画質できれいな映像に変換し、全画面表示で再生することができます。

### お願い

- 「YouTube」の動画によっては、「TOSHIBA Upconvert Plug-in」が適用されない場合があります。  
適用されない場合、「TOSHIBA Upconvert Plug-in」のボタンは表示されません。
- 本機能を利用するためには、「Internet Explorer 7」、または、「Internet Explorer 8」が必要です。  
また、「Adobe Flash Player 9」、または、「Adobe Flash Player 10」がインストールされている必要があります。  
「Adobe Flash Player」から出力された画像サイズが、240×100ピクセル以上、640×392ピクセル以下のものをサポートします。

### 「TOSHIBA Upconvert Plug-in」の起動方法

#### 1 「Internet Explorer」を起動する

「スタート」ボタン (  ) → 「すべてのプログラム」 → 「Internet Explorer」をクリックしてください。

#### 2 「Internet Explorer」のアドレスバーに「www.youtube.com」を入力し、**ENTER** キーを押す

「YouTube」のサイトが表示されます。

「YouTube」については、「www.youtube.com」の情報を確認してください。


#### 3 見たい動画を再生する

#### 4 タッチパッドまたはマウスを操作して、ポインターを再生されている映像に合わせる

映像の左上にボタン (  ) が表示されます。

#### 5 ボタン ( ) をクリックする

### 「TOSHIBA Upconvert Plug-in」のヘルプの起動方法


- 1 「スタート」ボタン (  ) → 「すべてのプログラム」 → 「TOSHIBA」 → 「ユーティリティ」 → 「TOSHIBA Upconvert Plug-inヘルプ」をクリックする



# 付録

本製品を使用するにあたってのお願いについて説明しています。

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1 ご使用にあたってのお願い..... | 84 |
|---------------------|----|



## お願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

テレビ視聴・録画機能（リモコン、「Qosmio AV Center」などを含む）は、TVチューナー内蔵モデルのみです。

## 1 大切な録画・録音・編集について

- 大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめてください。
- 放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、音が飛んだりすることがあります。必要に応じて調整してください。

## 2 テレビ視聴と録画について

- バッテリー駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリーの消耗などによって画像がコマ落ちするおそれがあります。必ずACアダプターを接続して、使用してください。また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

**参照** 省電力機能について《パソコンで見るマニュアル（検索）：省電力の設定をする》

- 録画中や再生中にパソコン本体に振動や衝撃を加えると、映像がとぎれたり、停止したりしてしまうことがあります。

## 3 TVチューナーに関するご注意

- 本製品のTVチューナーはステレオ、音声多重対応です。CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。また地上アナログ放送のチャンネルも受信できません。
- 日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。
- 本製品に内蔵されているTVチューナーは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。

## 4 B-CASカードについて

B-CASカードを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- カード裏面の金メッキ端子部分に手を触れないこと。
- カードに衝撃を加えたり、折り曲げたりしないこと。

## 5 テレビアンテナの接続について

- ご家庭のアンテナ端子に接続するアンテナケーブルは、本製品に付属していません。ご家庭のアンテナ端子の形状にあった、ストレート型プラグの付いたアンテナケーブル（市販）をお買い求めいただき、ご準備ください。

## 6 リモコンの操作にあたって

- リモコンは本製品専用です。
- アプリケーションの中には、リモコン操作に対応していないものもあります。
- 本製品では、一部のリモコンボタンをサポートしておりません。

**参照** リモコン機能の詳細《パソコンで見るマニュアル（検索）：リモコン操作一覧》

## 7 地上デジタル放送の録画について

- 地上デジタル放送の番組は、パソコン本体の内蔵ハードディスクに録画できます。  
記録メディア（ダビング可能な記録メディアを含む）へ直接書き込むことはできません。
- 地上デジタル放送の録画ファイルは、録画したパソコンで「Qosmio AV Center」を使用した場合のみ再生できます。ほかの録画／再生機器や外付けHDD、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません（CPRM対応のDVD-RAM／DVD-R、AACs対応のBD-R／BD-RE、CPRM対応のSDメモ리카ード（miniおよびmicroを含む）／SDHCメモ리카ード（miniおよびmicroを含む）にコピー／移動することはできません）。
- 地上デジタル放送の録画ファイルは、「Qosmio AV Center」のコピー／移動（ムーブ）機能でデータをコピー／移動する場合を除き、バックアップをとることはできません。
- 地上デジタル放送の録画ファイルは編集できません。

付  
録

## 8 「Qosmio AV Center」の使用にあたって

### 大切なお知らせ

#### ■「Qosmio AV Center」ご利用にあたって

- 本製品では、セキュリティ保護などの性能向上のため、緊急にソフトウェアの更新を必要とすることがあります。その場合には、ソフトウェアのアップデートをお知らせするメッセージが表示されますので、表示にしたがってソフトウェアをダウンロードしてインストールを行ってください。メッセージに表示されている使用期限を過ぎると、ソフトウェアは使用できなくなりますので、期限までに新しいソフトウェアをダウンロードして、インストールしてください。なお、ソフトウェアをダウンロードするには、インターネットへの接続環境が必要です。
- 「Qosmio AV Center」で録画したテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。
- 必ずACアダプターを接続してご使用ください。バッテリー駆動で使用すると、バッテリーの消耗などにより、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。

### 使用上のお願い


#### ■大切な録画・録音・編集について

- すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容がすべて消える場合がありますので、ご注意ください。
- 録画を予約した番組にコピープロテクトなどの録画制限があると予約録画が実行できない場合があります。録画予約の際には、録画制限がないことをお確かめください。

## ■ Windowsの自動更新について

- Windowsの自動更新で、[更新プログラムを自動的にインストールする（推奨）] を選択している場合、スケジュールされた更新の時刻に新しい更新プログラムがインストールされます。更新プログラムの内容によっては、コンピューターが再起動されますが、「Qosmio AV Center」で、録画や予約録画、地上デジタル放送の録画データを記録メディアへコピー／移動している場合は、「Qosmio AV Center」が強制終了されてしまうため、録画や予約録画、記録メディアへのコピー／移動に失敗することがあります。

「Qosmio AV Center」で録画や予約録画、記録メディアへのコピー／移動を行う場合には、あらかじめ自動更新によるコンピューターの再起動が行われないように、自動更新の[新しい更新プログラムのインストール] の設定時刻を変更してください。

Windowsの自動更新の設定は、[スタート] ボタン (  ) → [コントロールパネル] → [システムとセキュリティ] → [Windows Update] → [設定の変更] で行います。

## ■ 「Qosmio AV Center」全般に関すること

### 警告

- パソコン本体を航空機に持ち込む場合には、録画予約などの設定を解除すること

航空機内でパソコンが自動的に起動し、計器に影響を与える場合があります。

次の説明に従って、録画予約などの設定を解除してから、航空機へ持ち込んでください。

「Qosmio AV Center」は、以下の場合、パソコンの状態が電源オフ／スリープ／休止状態でも自動的に起動します。航空機等へパソコンを持ち込む場合は、必ず設定内容をご確認ください。

- 予約録画実行時

「録るナビ」で、録画予約が登録されている場合は、[予約詳細] 画面の「実行」を「実行しない」に変更してください。なお、本確認後にメール予約を行う場合は、録画の開始時刻に十分ご注意ください。

- 地上デジタル放送の電子番組表の情報取得時

[設定] 画面の[その他の設定] で、「電子番組表の定期取得」を[しない] に変更する。

- メール予約のためのメール取得時

[設定] 画面の[メール予約設定] で、「メール予約」を[OFF] にしてください。

- 初めて「Qosmio AV Center」を起動したときは、地上デジタル放送の初期化処理を行うため、「Qosmio AV Center」の画面が表示されるまでに数分かかります（時間がかかる旨をお知らせするメッセージが表示されます）。「初期設定が完了しました。」というメッセージが表示されましたら、内容を確認して[OK] ボタンをクリックしてください。

続けて、「スリープ状態／休止状態からの予約録画を可能とするため、電源オプションの「スリープ解除タイマーの許可」を有効に設定しました。」というメッセージが表示されましたら、内容を確認して[OK] ボタンをクリックしてください。

なお、電源オプションの「スリープ解除タイマーの許可」を無効に設定すると、スリープ状態／休止状態からの予約録画などができなくなりますので、ご注意ください。



- 「Qosmio AV Center」の起動処理中\*にスリープや休止状態への移行を行うと、スリープや休止状態からの復帰時に「Qosmio AV Center」のエラーメッセージが表示されることがあります。この場合は、「Qosmio AV Center」をいったん終了した後、再度起動してください。

スリープ、休止状態にしたいときは、「Qosmio AV Center」が起動した後、「Qosmio AV Center」を終了してから操作を行ってください。


\*「Qosmio AV Center」を起動した直後に、ディスプレイの中央付近に「Qosmio AV Center」のロゴ画面が表示されている状態

- ほかのアプリケーションが動作していると、音が飛んだり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
- おすすめサービス、気になるリンク、ホットワードリンク、メール予約については、インターネットへのアクセスを行います。Windowsのファイアウォール機能や「ウイルスバスター」などのファイアウォールソフトをお使いの場合は、アプリケーション（Qosmio AV Center）の通信を許可する設定にしてください。
- テレビ視聴や録画ファイルの再生を「テレビ視聴」画面（全画面表示）で行っているときは、「テレビ視聴」画面が最前面に表示されるため、ヘルプやホットワードリンクの画面を表示することはできません。
- リモコンの[TV] ボタンや[CD/DVD] ボタン、パソコン本体の[CD/DVD] ボタンで起動したアプリケーションが最前面に表示されない場合は、デスクトップ画面下にあるタスクバーに表示されているアプリケーションのボタンか、アプリケーションのウィンドウのタイトル付近に、タッチパッドまたはマウスのポインターを合わせてクリックし、アクティブ表示にしてください。
- リモコンの[TV] ボタンや[CD/DVD] ボタン、パソコン本体の[CD/DVD] ボタンでパソコンを起動後に、[ロックしています] 画面のまま一定時間が過ぎてからログオンすると、「Qosmio AV Center」などからメッセージが表示される場合があります。その場合は、メッセージ画面を閉じると、「Qosmio AV Center」をご使用になれます。
- 「Qosmio AV Center」は「Microsoft SQL Server 2005」プログラムを使用しています。このプログラムをアンインストールしたり、関連するサービスを停止したりしないでください。
- 「Qosmio AV Center」は、以下のプログラムを使用しています。これらのサービスは停止しないでください。
  - ・ MSSQL\$QOSMIOAVCENTER30 (SQL Server (QOSMIOAVCENTER30))
  - ・ TAVScheduler (Qosmio AV Center Scheduler Service)
  - ・ TAVComplementService (Qosmio AV Center Complement Service)
  - ・ MSSQL\$TOSVIDEOINDEXING (SQL Server (TOSVIDEOINDEXING))
- 「Qosmio AV Center」は「TOSHIBA Video Indexing Database」プログラムを使用しています。このプログラムをアンインストールしないでください。
- ホーム画面の[CD/DVD/BDの視聴]、[音楽を聴く] メニューを実行して、対応するアプリケーションを起動すると、「Qosmio AV Center」は終了します。  
次の場合は、ホーム画面でこれらのメニューを実行しても、対応するアプリケーションは起動されません。
  - ・「Qosmio AV Center」で録画中および録画準備中
  - ・地上デジタル放送で録画したデータを記録メディアへコピー／移動中

- ウィンドウの色とデザインの設定（配色）は、Windows Aeroをご使用ください（購入時はWindows Aeroに設定されています）。その他の配色を設定した場合は、映像ファイルの再生ができなかったり、再生時に映像品質が劣化します。配色やWindows Aeroについては、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。
- 「Qosmio AV Center」の起動中は、**PRTSC**キーによる画面のコピー機能が無効になります。
- CPU使用率やメモリ使用量、ハードディスクへのアクセス頻度が高い状態で録画や再生を行うと、録画したデータがコマ落ちしたり、再生画面がコマ落ちすることがあります。コマ落ちした映像データを修復することはできません。録画中や再生中はほかのアプリケーションを使用しないようにするなど、負荷が高くないようご配慮ください。

## ■ テレビの視聴と録画に関する注意事項

- テレビアンテナを正しく接続していないと、地上デジタル放送を視聴／録画することはできません。詳しくは、「1章 **3** テレビアンテナを接続する」をご覧ください。
- アンテナケーブルを接続する順番や組み合わせによっては、電波が弱くなり、映像がちらついたり、画像のコマ落ちが著しく発生するなど、きれいに映らなかったりすることがあります。このようなときには、市販のアンテナブースターを接続してください。
- ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワードなど、電源投入時にパスワードを要求する環境下ではスリープからの予約録画が実行されません。
- バッテリー駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリーの消耗などによって画像がコマ落ちするなど、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。必ず、ACアダプターを電源コンセントに接続して、ご使用ください。
- 電源プランの設定によっては、画像がコマ落ちするなど、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。そのような場合は、電源プランを適切な設定に変更してください。
- 録画予約を設定する場合は、録画したデータの保存先（ハードディスク）の容量など、録画可能時間を確認してください。
- ハードディスクに録画用の空き容量がない場合はエラーメッセージが表示され、録画は開始されません。
- 9時間以上の連続録画はできません。
- 「見るナビ」に登録できる動画ファイル数は、最大で「地上デジタル放送の録画ファイル400件」です。最大件数登録されている場合は、録画できません。
- 録画予約を行う場合は、必ずパソコン本体の時計（日付と時刻）が正しく設定されていることを確認してください。
- 使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。
- 「Qosmio AV Center」でテレビを視聴する、あるいは録画をするなどの動作中に、画面解像度や色数の設定変更は行わないでください。
- 録画予約する際、録画の時間帯が重複する予約録画を実行すると、録画開始時刻が優先されます。録画の時間帯が重複していると、番組が最後まで終了していなくても、次の予約録画の開始30秒前になると、今録画している番組の録画を終了し、次の録画を開始します。「録画開始時刻」が同じ場合は、先に登録された予約が優先されます。  
なお、ダブル地デジモデルでは、地上デジタル放送の番組2つの予約録画の時間帯が重複していても、両方の番組を同時に録画できます。3つ以上の予約録画の時間帯が重複した場合の動作については、「Qosmio AV Center」のヘルプをご覧ください。

- 「Qosmio AV Center」は予約録画実行時にパソコンが起動していない状態やログオフ状態でも、自動的に録画を開始します。ただし、パソコンの起動時にログオン画面やようこそ画面を表示する設定にしているときは、「Qosmio AV Center」の設定画面でログオン設定の「アカウント名」と「パスワード」を登録しておかないと予約録画が実行されません。
- 録画中および録画準備中は、「Qosmio AV Center」を終了することはできません。「Qosmio AV Center」を終了させる場合には、録画を停止または録画予約をキャンセルしてから終了してください。また、録画中および録画準備中にWindowsの終了を行わないでください。
- 視聴中や再生中にスリープ／休止状態に移行した場合は、「Qosmio AV Center」は終了します。
- 録画中および録画準備中、ビデオ処理中にスリープにした場合、退席中モードに移行して録画を継続します（退席中モードでは、画面表示や音声出力がオフの状態になります）。ただし、バッテリー駆動時にスリープにした場合は、録画を停止し「Qosmio AV Center」が終了してからスリープに移行します。休止状態にした場合は、録画を停止し「Qosmio AV Center」が終了してから、休止状態に移行します（パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに休止状態にする設定にしている場合も同様です）。これらの操作を行った場合は、録画が中断されたり録画が実行されない場合がありますので、ご注意ください。録画中、録画準備中は、バッテリー駆動にしたり、休止状態に移行したりしないでください。休止状態にしたい場合は、録画を停止するか録画予約をキャンセルし、「Qosmio AV Center」を終了してから、休止状態にしてください。
- スリープへの移行時間（[スタート] ボタン（）→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]→利用する電源プランを選択し[プラン設定の変更]をクリック→[コンピューターをスリープ状態にする]）を購入時の設定から変更する場合は、「なし」または10分以上に設定してください。これより短い時間に設定した場合は、「Qosmio AV Center」のモジュールが起動する前にスリープに移行してしまい、「Qosmio AV Center」が正しく動作しない場合があります。
- 再生するコンテンツによっては「早戻し」や「早送り」、「スロー再生」などの再生が正しくできない場合があります（タイムスタンプが不連続なものや、ネットワークのコンテンツなど）。
- 録画予約が入っているときにチャンネルの設定を変更すると、正常に録画できなくなるおそれがあります。
- 録画中にウイルス対策ソフトの予約検索が実行されると、正常に録画できないことがあります。録画や予約録画中に予約検索が実行されないよう、ウイルス対策ソフトの設定時刻などをご確認ください。

## ■地上デジタル放送全般と設定に関する注意事項

- 付属のB-CASカードを正しく装着していないと、地上デジタル放送を視聴／録画することはできません。詳しくは、「1章 2 B-CASカードをセットする」をご覧ください。
- お住まいの地域が地上デジタル放送の受信可能エリアでない場合、もしくは、受信可能エリアであっても電波が弱い場合や受信状態が悪い場合は、地上デジタル放送を視聴できない場合があります。詳しくは、「1章 5 - 1 - 1 地上デジタル放送が受信できなかった場合」をご覧ください。
- 周波数に変更があった場合は、チャンネルスキャンが必要です。詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプをご覧ください。
- イベントリレー\*1には対応していません。

- マルチビュー番組\*<sup>2</sup>には対応していません。
- デジタルラジオ放送には対応していません（地上デジタル放送では、ラジオ放送は行われておりません）。
- ワンセグ（携帯電話・移動体端末向けのサービス）には対応していません。
- 緊急警報放送\*<sup>3</sup>には対応していません。
- 臨時サービス\*<sup>4</sup>には対応していません。
- 放送局によっては、データ放送を行っていない場合があります。
- データ放送表示中のキー操作は、番組によって異なる場合があります。
- データ放送の印刷には対応していません。
- 電話回線を使ったデータ放送の双方向サービスには対応していません。LAN、もしくはダイヤルアップによるインターネット接続にて対応しています。
- データ放送で双方向通信を行う場合、番組によってはルート証明書が必要になる場合があります、証明書のダウンロードが自動的に行われます。このとき、ポップアップメッセージが表示され音がします。
- データ放送で早押しゲームなどを行う場合、素早いボタン操作が要求されるコンテンツでは、お客様の意図した操作が行えず、意図したボタン操作とゲームなどの結果が合わないことがあります。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」などのほかのアプリケーションでビデオ機能を使用している場合は、地上デジタル放送を視聴／再生できない場合があります。ほかのアプリケーションでビデオ機能を使用していないか確認してください。
  - \* 1：高校野球中継のように、番組の途中でその続きを別のチャンネルで継続して放送する場合に、自動的にチャンネルを切り替えて視聴を継続する機能。
  - \* 2：同一チャンネルの放送波に複数の映像／音声の流れ、放送局が意図する映像音声の組み合わせ単位で切り替えができる番組。
  - \* 3：災害時の放送。緊急時に、放送中の番組を中断して放送される。
  - \* 4：通常の編成チャンネルとは別のチャンネルにおいて、臨時に放送される番組。

## ■ 地上デジタル放送の視聴と録画に関する注意事項

- 放送休止状態もしくは番組情報が正常に取得できない場合は、地上デジタル放送を視聴／録画できない場合があります。
- 「Qosmio AV Center」で録画した地上デジタル放送の番組は、録画を行ったパソコンでのみ再生可能です。ほかの機種にファイルをコピーしても再生することはできません。
- 録画されたデータ放送は、番組によっては無意味な場合があります（クイズやアンケートの回答などリアルタイム性の要求される内容の場合）。
- 予約録画準備中（録画開始時刻の約30秒前から録画開始までの間）は、「Qosmio AV Center」を終了したり、予約録画をキャンセルしたりすることはできません。
- 5.1chサラウンド放送の音声は、2chに変換されて出力されます。
- AVアンプなどに対して、音声ストリームをAACのコーデックのまま出力を行うことはできません。5.1ch音声は2chに変換されてPCMで出力されます。
- パソコンがスリープ／休止状態のとき、リモコンの「TV」ボタンから地上デジタル放送の視聴を開始すると、「TV視聴できない状態にあります。アプリケーションを終了してディスプレイの設定を確認してください。」とメッセージが表示されることがあります。この場合は、「Qosmio AV Center」をいったん終了したあと、再度起動してください。ただし、外部映像出力しているときは、「Qosmio AV Center」を終了・起動してもメッセージが表示されますので、ディスプレイの設定を確認してください。



- 録画や予約録画を行う際、録画開始時に放送が休止されていた場合や、放送波の受信レベルが低い場合、テレビアンテナが抜けていた場合は、正常に録画できないことがあります。また、録画や予約録画の開始後に、テレビアンテナが抜けたときや、電波状況の悪化により放送波を受信できなかった場合は、受信できなかった部分は静止画（音声なし）で録画されます。また、「見るナビ」に表示される録画時間が予定されていた時間より短くなることがあります。地上デジタル放送の録画や予約録画を行う場合は、地上デジタル放送を受信できていること、テレビアンテナが正しく接続されていることを確認してください。

## ■ 地上デジタル放送の録画ファイルのコピー／移動に関する注意事項

- 本機能を使用するためには、ユーザーアカウント制御を「通知しない」以外に設定してください。  
[メディアへ書き出し] を実行後、[ユーザー アカウント制御] 画面が表示され、コンピューターへの変更の許可が求められます。  
[はい] を選択すると、[メディアへ書き出し] 機能が実行できます。  
管理者以外のユーザーアカウントの場合には、管理者アカウントのパスワードの入力が必要です。
- 電波が弱い状態などで録画し、コマ落ちなどが発生しているデータは、メディアにダビングしても正常に再生できません。

## 【DVDへのコピー／移動】

- CPRM（Content Protection for Recordable Media）という著作権保護技術に対応したDVD-RおよびDVD-RAM（以下、DVD）にのみ、ダビング（コピー／移動（ムーブ））ができます。
- 本機能は、ハードディスクに保存されている地上デジタル放送録画データ（以下、録画データ）をDVDへダビングする機能です。  
DVDへのダビングを開始した時点で、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データは消去されますのでご注意ください。また、一度DVDへダビングした録画データは、ほかのDVDへのコピーやハードディスクに戻すなど、更にコピー、移動することはできません。
- ハードディスク内のHDの録画データは、通常（SD）の画質に変換されてDVDにダビングされます。
- 録画データ中のサラウンド音声はステレオ音声に変換されてDVDにダビングされます。
- 録画データ中の番組情報・出演者情報等やデータ放送のデータ、字幕および文字スーパーは、DVDにはダビングされません。
- 録画データのDVDへのダビング処理には、場合によっては長時間かかることがあります。
- DVDへのダビングの際に、ハードディスク上のコンテンツより高いビットレートを指定しても、画質は上がりません。
- 必ずACアダプターを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続した状態で行ってください。本機能をバッテリー駆動で実行しないでください。

- 録画データのダビングを開始後、ダビング処理が中断されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データが削除され、ダビング途中のデータも削除されます。

以下の場合にメディアへのダビングが中止されますので、十分注意してください。

- ・ ユーザー操作によってダビング処理が途中で中止された場合（途中で［キャンセル］ボタンが押された場合）
- ・ ダビング処理中にメディア書き込みエラー等、何らかのエラーが発生した場合
- ・ 電源オフ／シャットダウン／ログオフ／スリープ／休止状態／再起動を実行した場合
- ・ Windows Updateにより自動的に再起動された場合
- 1枚のDVDに収まらない場合は、複数枚のDVDに連続して記録します。  
必要数のDVDを準備してください（必要枚数は、画面に表示されます）。
- 1枚目のみ、すでにデータが記録（DVD-VRフォーマット）されているDVDに追記することができます。2枚目以降は、データの記録されていないDVD、または、フォーマットによるデータ消去をしても構わないDVDを準備してください。
- ダビングしている最中に、ドライブの取り出しボタン（イジェクトボタン）を押さないでください。ダビング中にディスクが取り出されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データとDVDにダビング中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- ダビングしている最中にドライブにアクセスするソフトを起動・操作しないでください。その他、DVDへのファイルのコピー、移動および削除、DVD上のファイルの読み書きをしないでください。ダビング中にこれらの操作を行うと、DVDへのダビングに失敗することがあります。失敗してしまった場合、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データとDVDにダビング途中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- 使用するDVDに、傷や指紋などの汚れがないことを確認してください。  
記録メディアに傷や汚れがあると、正常に記録できないことがあります。また記録が正常に終了しても、再生が正常にできなくなることがあります。
- 何回も使用したDVD-RAMにダビングした場合、記録メディアの記録品質の劣化などの理由で正常に再生できない場合があります。大切なデータは、新しいDVDを使用して、ダビングするようにしてください。
- まれに家庭用DVDビデオレコーダーで、タイトルの追記・削除が正常にできないことがあります。家庭用DVDビデオレコーダーで追記・削除できなくなった記録メディアを使用するためには、フォーマットをしてください。
- 省電力設定がされている場合、ダビングに通常より時間がかかることがあります。
- 追記の場合、記録メディアの残り容量をよく確認してください。容量が極端に少ない場合、1枚目に記録されるデータも短くなります。また、記録メディアは最後まで記録せず、空き容量として数十MBを残します。
- ファイナライズせずに書き込みしたDVD-Rは、再生できないプレーヤーがあります。
- ダビングを実行して表示される画面上や「Qosmio AV Center」のヘルプに記載されている注意事項も、必ずお読みください。

## 【ブルーレイディスクへのコピー／移動】

- AACS（Advanced Access Content System）という著作権保護技術に対応したBD-R およびBD-RE（以下、ブルーレイディスク）にのみ、ダビング（コピー／移動（ムーブ））ができます。
- 本機能は、ハードディスクに保存されている地上デジタル放送録画データ（以下、録画データ）をブルーレイディスクへダビングする機能です。  
ブルーレイディスクへのダビングを開始した時点で、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データは消去されますのでご注意ください。  
また、一度ブルーレイディスクへダビングした録画データは、ほかのブルーレイディスクへのコピーやハードディスクに戻すなど、更にコピー、移動することはできません。
- 録画データ中の番組情報・出演者情報等やデータ放送のデータ、字幕および文字スーパーは、ブルーレイディスクにはダビングされません。
- 録画データのブルーレイディスクへのダビング処理には、場合によっては長時間かかることがあります。
- 必ずACアダプターを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続した状態で行ってください。本機能をバッテリー駆動で実行しないでください。
- 録画データのダビングを開始後、ダビング処理が中断されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データが削除され、ダビング途中のデータも削除されます。  
以下の場合にメディアへのダビングが中止されますので、十分注意してください。
  - ・ ユーザー操作によってダビング処理が途中で中止された場合（途中で［キャンセル］ボタンが押された場合）
  - ・ ダビング処理中にメディア書き込みエラー等、何らかのエラーが発生した場合
  - ・ 電源オフ／シャットダウン／ログオフ／スリープ／休止状態／再起動を実行した場合
  - ・ Windows Updateにより自動的に再起動された場合
- 1枚のブルーレイディスクに収まらない場合は、複数枚のブルーレイディスクに連続して記録します。  
必要数のブルーレイディスクを準備してください（必要枚数は、画面に表示されます）。
- 1枚目のみ、すでにデータが記録（BD-REフォーマット）されているブルーレイディスクに追記することができます。2枚目以降は、データの記録されていないブルーレイディスク、または、フォーマットによるデータ消去をしても構わないブルーレイディスクを準備してください。
- ダビングしている最中に、ブルーレイディスクドライブの取り出しボタン（イジェクトボタン）を押さないでください。ダビング中にディスクが取り出されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データとブルーレイディスクにダビング中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- ダビングしている最中にブルーレイディスクドライブにアクセスするソフトを起動・操作しないでください。その他、ブルーレイディスクへのファイルのコピー、移動および削除、ブルーレイディスク上のファイルの読み書きをしないでください。ダビング中にこれらの操作を行うと、ブルーレイディスクへのダビングに失敗することがあります。失敗してしまった場合、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データとブルーレイディスクにダビング途中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。

- 使用するブルーレイディスクに、傷や指紋などの汚れがないことを確認してください。  
記録メディアに傷や汚れがあると、正常に記録できないことがあります。また記録が正常に終了しても、再生が正常にできなくなることがあります。
- 何回も使用したBD-REにダビングした場合、記録メディアの記録品質の劣化などの理由で正常に再生できない場合があります。大切なデータは、新しいブルーレイディスクを使用して、ダビングするようにしてください。
- まれに家庭用ブルーレイディスクレコーダーで、タイトルの追記・削除が正常にできないことがあります。家庭用ブルーレイディスクレコーダーで追記・削除できなくなった記録メディアを使用するためには、フォーマットをしてください。
- 省電力設定がされている場合、ダビングに通常より時間がかかることがあります。
- 追記の場合、記録メディアの残り容量をよく確認してください。容量が極端に少ない場合、1枚目に記録されるデータも短くなります。また、記録メディアは最後まで記録せず、空き容量として数十MBを残します。
- ダビングを実行して表示される画面上や「Qosmio AV Center」のヘルプに記載されている注意事項も、必ずお読みください。

### 【SDカードへのコピー／移動】

- CPRM (Content Protection for Recordable Media) という著作権保護技術に対応したSDメモ리카ード／SDHCメモ리카ード／miniSDメモ리카ード／miniSDHCメモ리카ード／microSDメモ리카ード／microSDHCメモ리카ード\*1 (以下、SDカード) にのみ、ダビング (コピー／移動 (ムーブ)) ができます。  
\*1 本製品でminiSDメモ리카ード／miniSDHCメモ리카ード、microSDメモ리카ード／microSDHCメモ리카ードを使用する場合は、SDメモ리카ードサイズのアダプターが必要です。アダプターを使用せず  
に本製品に直接挿入すると、取り出せなくなります。
- 本機能は、ハードディスクに保存されている地上デジタル放送録画データ (以下、録画データ) をSDカードへダビングする機能です。SDカードへのダビングを開始した時点で、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データは消去されますのでご注意ください。また、一度SDカードへダビングした録画データは、他のSDカードへのコピーやハードディスクに戻すなど、コピー、移動することはできません。
- ハードディスク内のHDの録画データは、選択した画質に変換されてSDカードにダビングされます。
- SDカードにダビング時、録画データ中のサラウンド音声はステレオ音声に変換されます。
- 録画データ中の番組情報・出演者情報等やデータ放送のデータ、字幕および文字スーパーは、SDカードにはダビングされません。
- 録画データのSDカードへのダビング処理には、場合によっては長時間かかることがあります。
- 必ずACアダプターを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続した状態で行ってください。本機能をバッテリー駆動で実行しないでください。



- 録画データのダビングを開始後、ダビング処理が中断されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データが削除され、ダビング途中のデータも削除されます。

以下の場合にメディアへのダビングが中止されますので、十分注意してください。

- ・ ユーザー操作によってダビング処理が途中で中止された場合（途中で［キャンセル］ボタンが押された場合）
- ・ ダビング処理中にメディア書き込みエラー等、何らかのエラーが発生した場合
- ・ 電源オフ／シャットダウン／ログオフ／スリープ／休止状態／再起動を実行した場合
- ・ Windows Updateにより自動的に再起動された場合
- 1枚のSDカードに納まらない場合は、ダビングすることができません。
- ダビングしている最中にSDカードを取り出さないでください。ダビング中にSDカードが取り出されると、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中はハードディスク内の録画データとSDカードにダビング中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- ダビングしている最中にSDカードにアクセスするソフトを起動・操作しないでください。その他、SDカードへのファイルのコピー、移動および削除、SDカード上のファイルの読み書きをしないでください。ダビング中にこれらの操作を行うと、SDカードへのダビングに失敗することがあります。失敗してしまった場合、ダビング対象となった録画データの残りコピー回数は減り、移動中の場合はハードディスク内の録画データとSDカードにダビング途中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- すでにデータが記録（SD-Videoフォーマット）されているSDカードに追記することができません。
- 何回も使用したSDカードにダビングした場合、SDカードの記録品質の劣化などの理由で正常に再生できない場合があります。大切なデータは、新しいSDカードを使用して、ダビングするようにしてください。
- まれに携帯電話などで、タイトルの追記・削除が正常にできないことがあります。携帯電話などで追記・削除できなくなったSDカードを使用するためには、フォーマットをしてください。
- 省電力設定がされている場合、ダビングに通常より時間がかかることがあります。
- ダビングできる最大時間は、選択したビデオの画質により変わります。
  - ・ 高画質（RPL-5）：約2時間
  - ・ 高画質（RPL-4）：約2時間30分
  - ・ 長時間（RPL-2）：約5時間10分
  - ・ 長時間（RPL-1）：約7時間10分
- ダビングを実行して表示される画面上や「Qosmio AV Center」のヘルプに記載されている注意事項も、必ずお読みください。

## ■「データ放送」について

- 複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。そのような場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。

### ■「ながら見モード」について

- 「ながら見モード」でテレビを視聴しているときにほかのアプリケーションが動作していると、音が飛んだり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。

### ■「気になるリンク」に関する注意事項

- 「気になるリンク」は地上デジタル放送の番組視聴中（録画中の番組の視聴も含む）または地上デジタル放送の録画番組の再生中に、利用することができます（早戻し・早送り・スロー再生中は「気になるリンク」は利用できません。）。
- キーワード検索を行うには、インターネットへの接続環境が必要です。
- 表示されるキーワードは、東芝独自の技術に基づき機械的に抽出されます。表示されるキーワードや情報は、放送される番組と関連のないものや、不適切なものが含まれる場合があります。
- 「気になるリンク」のキーワード検索機能をお使いになると、インターネットに接続しキーワード検索を行うことができますが、検索結果として表示されるサイトのなかには、有害なホームページもあります。

有害なホームページへのアクセスを制限したい場合には、『安心してお使いいただくために』に記載されている「青少年がおられる家庭の皆様へ ～ 重要なお知らせとお願い」をお読みになり、有害なホームページへのアクセスを制限する「i-フィルター5.0」を使用することをおすすめします。

### ■外部出力に関する注意事項

- 「Qosmio AV Center」の画面を外部ディスプレイやテレビに出力させた場合、出力先で正しく表示されない場合があります。
- 「Qosmio AV Center」の画面を外部ディスプレイやテレビに出力する場合、必ず、視聴／再生する前に、表示装置や解像度の切り替えを行ってください。視聴／再生中は表示装置や解像度を切り替えないでください。
- クローン表示／デュアルビュー（拡張）表示でも出力できますが、映像がスムーズに表示されない場合があります。その場合は、片方にのみ表示してください。
- 地上デジタル放送の番組や録画ファイルを、テレビや外部ディスプレイに出力する場合、出力可能な端子は番組によって異なります。また、番組によっては出力できない場合があります。
- 地上デジタル放送の番組や録画ファイルをテレビなどの外部機器に出力する場合、外部機器とパソコン本体のディスプレイの解像度が異なる場合は、画像の出力先を切り替えると正しく表示されないことがあります。

## 電子番組表利用時の注意事項

### ■地上デジタル放送の「番組ナビ」ご利用に関する注意事項

- 地上デジタル放送の電子番組表は、放送波のみ対応しています。インターネットなどで提供される番組表には対応していません。
- 電子番組表の情報取得の設定時刻は、購入時の設定で午前0時30分です。パソコンの状態が電源オフ／スリープ／休止状態の場合でも、パソコンが自動的に起動し、音が鳴ります。購入時の設定時刻は、最新の情報を取得できる時間帯です。ご利用状況に合わせて設定時刻を変更してください。
- パソコンの時計（日付と時刻）と放送波の時計が大きくずれていると、予約録画に失敗することがあります。「設定」の「その他の設定」画面の「システム時刻設定」を「地上デジタル放送波で調整する」に設定しておくことをおすすめします。

- 地上デジタル放送の場合、番組についての情報（番組名や放送時間など）が放送電波の中に入って送られてきます。「Qosmio AV Center」は、その番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、録画予約などに利用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されない場合があります。
- 臨時サービス、エンジニアリングダウンロードサービス、部分受信サービスなどは番組表に表示されません。
- 番組表で表示できるのは最大7日後までですが、放送局やチャンネルによって異なる場合があります。これは、電子番組表の情報取得時刻に、地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表のデータが取得できないことがあるためです。
- 番組が予告なく変更されたために、番組表の情報が実際の番組と異なってしまうことがあります。

## ■ 地上デジタル放送の電子番組表を利用するにあたって

- 「設定」の「その他の設定」画面で地上デジタル設定の「電子番組表の定期取得」が「する」に設定されている場合は、「電子番組表の取得開始時刻」で設定された時刻に、番組表のデータ取得（ダウンロード）を開始します。パソコンの状態が電源オフ／スリープ／休止状態でも、自動的に起動してデータを取得します。

パソコンを自動的に起動させたくない場合は、「電子番組表の定期取得」を「しない」に設定してください。「しない」に設定した場合、定期的なデータ取得は行われませんが、地上デジタル放送の放送波からデータを取得可能です。

- 電子番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。  
電子番組表のデータは、地上デジタル放送の電波が受信できれば自動更新されますが、地上デジタル放送を視聴中または録画中は、視聴／録画しているチャンネル以外のデータを取得できないことがあります。また、「設定」の「その他の設定」画面で「電子番組表の定期取得」が「する」に設定されている場合は、電子番組表の情報取得開始時刻に、地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表のデータが取得できないことがあります。

電子番組表の全データを取得したい場合や、電子番組表の情報取得開始時刻に「Qosmio AV Center」を起動している場合は、地上デジタル放送のテレビ視聴や録画を行わない状態（ホーム画面、録画ファイルの再生など）で、2時間程度お待ちください。

- 電子番組表の情報取得の設定時刻には、必ずテレビアンテナを接続しておいてください。テレビアンテナが抜けた場合など、放送波の受信レベルが低い場合は、電子番組表を更新できないため、予約録画が正しく行えないことがあります。

## ■ 電子番組表から録画予約する

- 予約録画を行うときは、パソコンの時計（日付と時刻）を正しく設定してください。また、録画予約の実行中に、パソコンの時計を変更しないでください。

**■ iNETご利用時の制限事項**

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 「Qosmio AV Center」の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信エラーが発生する場合があります。
- プロバイダー（インターネット接続業者）側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください（携帯電話によるメール予約の送受信費用も含む）。  
なお、プロバイダー指定の回線接続機器（ADSLモデムなど）に10BASE-Tまたは100BASE-TXなどのLANポートがない場合は、接続できません。
- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約借款などによって、「Qosmio AV Center」をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります（契約が1台に制限される場合、すでに接続されている別のパソコンがあると、「Qosmio AV Center」搭載のパソコンを2台目として接続することが認められないことがあります）。
- プロバイダーによってはルーターの使用を禁止、あるいは制限している場合があります。
- ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは以下の場合に、一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます（再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります）。
  - ・パソコンの時計（日付と時刻）を変更した場合
  - ・「地域チャンネル設定」でチャンネルスキャンを行った場合
  - ・「Qosmio AV Center」を再インストールした場合

**■ おすすめサービスに関する注意事項**

- 本サービスをご利用になるには、インターネットの常時接続環境が必要です。
- 本サービスをご利用になるには、iNET電子番組表をご利用いただく必要があります。
- 「おすすめサービス」の画面から地上デジタル放送の番組を録画予約する場合、「おすすめサービス」の画面に表示されている番組の放送時間をもとに、地上デジタル放送の電子番組表を検索します。そのため、番組情報を取得できなかったり同一の番組が取得できない場合があります。
- 本サービスは、iNET電子番組表システム（以下、iNETサービスと呼びます）を利用されているお客さまが予約、録画された番組名や番組説明情報などを集計し、毎日更新される全国の予約ランキング情報や、お客さまの好みに合わせた推薦番組の情報を、サーバーで集計のうえ、お使いの録画機器に配信するものです。  
なお、集計および番組の推薦は、サーバーへのアクセス数、およびソフトウェアが生成した機器固有のID番号のみから行いますので、本サービスのご利用により、お客さまのお名前等、個人情報that特定されることはありません。これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、サービスとして利用する場合があります。
- 本サービスメニューは予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本サービスは、お客さまへの予告無く一時停止したり、終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



- 「予約ランキング」は本サービス設定のあと、iNET電子番組表更新後に表示されます。
- 「あなたのおすすめ」「みんなからのおすすめ」は利用設定後に録画予約、録画を行うと、数日程度でiNET電子番組表更新後に表示されるようになります。
- お客さまのおすすめサービス情報をリセットするには「おすすめ設定」の「おすすめサービス」を「利用しない」に設定してください。  
情報をリセット後、改めてサービスの利用を開始するには、再び「おすすめ設定」の「おすすめサービス」を「利用する」に設定し、録画予約、録画を行ってください。数日程度で「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」が表示されるようになります。
- 本サービスを2カ月以上ご利用されなかった場合、お客さまのおすすめサービス情報は自動的にリセットされ「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」は表示されません。
- 「Qosmio AV Center」をアンインストールした場合、お客さまのおすすめサービス情報は自動的にリセットされ、お客さまの好みに合わせた「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」は表示されません。
- チャンネル設定で選択した地域によって、表示される番組が異なります（その地域で視聴可能な番組を表示するためです）。
- 本パソコンの録画や予約状況によっては、番組リストに番組が表示されない場合や、表示されるまで数日かかる場合があります。
- 本サービスはインターネットを介してデータの取得を行います。ネットワークの通信状況によっては、最新データを取得できない場合があります。その場合は、メッセージが表示され定期的に取得したデータを表示します。最新データを取得できないことが多い場合は、「設定」の「その他の設定」画面で「おすすめデータ取得設定」を「定期的に取得したデータを表示」に変更してください。
- おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などのデータは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。

## 9 ブルーレイディスクの再生にあたって


- ブルーレイディスクのタイトルでは、再生可能な地域（リージョン）が指定されているものがあります。ブルーレイディスクで指定されているリージョンと「WinDVD BD for TOSHIBA」のリージョンの設定が一致していない場合、再生できません。  
ブルーレイディスクを再生する前に、必ずリージョン設定をしてください。  
初回設定後は、4回まで変更することが可能です。
- ブルーレイディスクを再生する前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。また、再生中にはほかのアプリケーションを起動させたり、ほかの操作は行わないでください。正常な再生ができない場合や再生が停止する場合があります。
- 使用するブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ち、音飛びおよび映像と音声の同期ずれが発生する場合があります。
- 「Qosmio AV Center」、「Windows Media Center」などのアプリケーションでテレビ番組を再生または録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。ブルーレイディスクの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。また、ブルーレイディスク再生中に、予約していた録画が開始されると、ブルーレイディスクの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合がありますので、録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。

- 本製品のブルーレイディスク再生機能は著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。ブルーレイディスクを継続的に楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。なお、更新の際にはインターネット接続が必要です。
- 購入から5年間は無料でAACSキーを更新いただけます。5年を超えての更新につきましては、本ソフトウェアプロバイダであるコーレル株式会社の定める条件によります。
- 「WinDVD BD for TOSHIBA」で再生している映像を外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、RGB入力端子や、HDCP対応のHDMI入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。
- ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- 「WinDVD BD for TOSHIBA」でブルーレイディスクの再生中にスリープや休止状態を行わないでください。必要な場合は、操作を行う前に「WinDVD BD for TOSHIBA」を終了してください。
- ブルーレイディスクの映像は、本体液晶ディスプレイまたはRGBコネクタ、HDMI出力端子に接続したテレビのみに表示できます。クローン表示、デュアルビュー（拡張）表示では、プライマリに設定されたディスプレイで映像が再生されます。その他のディスプレイには黒い画面が表示されます。
- ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、『コンテンツに付属の説明書』を参照するか、発売メーカーに直接お問い合わせください。
- ブルーレイディスク再生ソフト「WinDVD BD for TOSHIBA」は、ブルーレイディスク再生専用です。DVDの再生はサポートしていません。DVDの再生には、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。
- BD-Jタイトルでは、「WinDVD BD for TOSHIBA」のショートカットキーが使用できません。
- BD-Jタイトルでは、レジューム再生機能が使用できません。
- ブルーレイディスク インタラクティブ機能はコンテンツやネットワークの状況によっては、動作しない場合があります。
- 本製品ではHD-DVDディスクの再生をサポートしておりません。HD画像の再生はブルーレイディスクが必要です。

## 10 DVDの再生にあたって

本項では、「DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-VideoフォーマットまたはDVD-VRフォーマットで記録されたディスクを示します。


- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- 家庭用DVDレコーダーで録画した、ファイナライズされていないDVDはパソコンで再生できない場合があります。
- DVDの再生には、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。  
「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、再生できないことがあります。このようなときは、「TOSHIBA DVD PLAYER」を起動し、DVDを再生してください。

- DVD再生ソフト「TOSHIBA DVD PLAYER」では、DVD-VideoとDVD-VRの再生ができます。AVCRECおよびAVCHDフォーマットで書き込まれたDVD、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD再生時は、ACアダプターの接続をおすすめします。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができないことがあります。バッテリー駆動で再生するときは電源プランで「高パフォーマンス」を選択してください。
- DVDを再生する前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。また、再生中にはほかのアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、スリープ、休止状態を実行しないでください。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、コンピューターのロック状態に移行する操作（ + **L** キーまたは **FN** + **F1** キーを押す）をしないでください。
- リージョン Regionコードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。出荷時の状態では、Regionコードが「2」に設定されておりますので、Regionコードが「2」または「ALL」のDVD-Videoをご使用ください。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示するときは、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。また、ご使用の環境によってはクローン表示設定でDVDを再生することはできません。

**参照** 表示装置の切り替え『いろいろな機能を使おう 3章 4 パソコンの画面をテレビに映す』

- 外部ディスプレイ側の解像度やリフレッシュレートが高い場合、DVD再生画像が正常に表示されないことがあります。その際はいったん再生を終了し、外部ディスプレイ側の解像度、リフレッシュレートや色数を下げてご使用ください。

その他の注意については、「TOSHIBA DVD PLAYER」のヘルプに記載しています。

「TOSHIBA DVD PLAYER」のヘルプの起動は、[スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA DVD PLAYER] → [TOSHIBA DVD PLAYER ヘルプ] をクリックしてください。

## ■アップコンバート機能について

- アップコンバート機能を有効に設定している場合、再生できるタイトルや使用できる機能に制限があります。
- アップコンバート機能は、「TOSHIBA Quad Core HD Processor」を使用して映像を再生します。他のアプリケーションによって「TOSHIBA Quad Core HD Processor」が使用されている場合は、アップコンバート機能は使用できません。
- アップコンバート機能を有効にして再生する場合は、必ずACアダプターを接続してください。
- アップコンバート機能を有効にした映像を外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。
- アップコンバート機能は、本体液晶ディスプレイまたは、HDMI出力端子に接続したテレビにのみ表示できます。RGBコネクタに接続した外部ディスプレイには、表示させることができません。

## 11 メディアへの書き込み／ハードディスクへの書き出しについて

CD／DVD／ブルーレイディスクへの書き込み／ハードディスクへの書き出しを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。守らずに使用すると、書き込み／書き出しに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込み／書き出しに失敗することがあります。

### ■ 記録メディアへの書き込み／ハードディスクへの書き出しを行うにあたって

- 地上デジタル放送の番組を、記録メディア（ダビング可能な記録メディアを含む）へ、直接書き込んだりコピー・移動することはできません。なお、「Qosmio AV Center」で録画した地上デジタル放送の番組は、ダビング可能な記録メディアへコピー／移動することができます。

詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続してご使用ください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、電源オフ／スリープ／休止状態／再起動を実行しないでください。

**参照** 省電力の設定について《パソコンで見るマニュアル（検索）：省電力の設定をする》

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・ 音楽CD／DVD／ブルーレイディスクの再生アプリケーション
  - ・ スクリーンセーバー
  - ・ ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・ ウイルスチェックソフト
  - ・ モデムなどの通信アプリケーション など
 ソフトウェアによっては動作の不安定やデータの破損の原因となるので、使用しないことを推奨します。
- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操作は行わないでください。
- メディアカードのセット／取り出しや、周辺機器の取り付け／取りはずしを行わないでください。

**参照** メディアカード、周辺機器について『いろいろな機能を使おう』

- パソコン本体から、携帯電話およびほかの無線通信装置を離してください。
- メディアカード、USBフラッシュメモリ、USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LANを経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- CD／DVD／ブルーレイディスクに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。
- CD／DVD／ブルーレイディスクに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠した記録メディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。



## ■作成したDVDについて

- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれの記録メディアの読み取りに対応している機器を使用してください。
- 作成したDVDを本製品で再生するときは、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。
- AVCHDフォーマットで作成したDVDは、AVCHDフォーマットの再生に対応した機器で再生してください。
- AVCHDフォーマットで作成したDVDを本製品で再生するときは、「WinDVD BD for TOSHIBA」を使用してください。

## ■作成したブルーレイディスクについて

- 作成したブルーレイディスクは、一部の家庭用ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。
- 作成したブルーレイディスクを本製品で再生するときは、「WinDVD BD for TOSHIBA」を使用してください。その他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。

## ■映像データをDVD／ブルーレイディスクに書き込む前に

- DVD／ブルーレイディスクに書き込みを行うときには、それぞれの規格に準拠した記録メディアを使用してください。また、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。なお、再生する機器に応じて、その機器の取扱説明書でも推奨される記録メディアを使用してください。守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。
- 本製品に付属の「Corel Digital Studio」以外の映像データライティングソフトウェアは動作保証していません。

## 12 「Corel Digital Studio」の使用にあたって

- 「Corel Digital Studio」はコンピューターの管理者アカウントで使用してください。
- 本製品にインストールされていない、その他の映像データを取り込むソフトウェアは使用しないでください。
- 「Corel Digital Studio」使用中は、必ずACアダプターを接続してください。
- 「Corel Digital Studio」使用中は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」などの映像を再生するアプリケーションが動作していると、編集中のプレビューが正しく表示されないことがあります。編集中はほかのアプリケーションを終了してください。
- 著作権保護されたコンテンツの映像の編集は行えません。
- 著作権保護されているコンテンツは再生できません。
- 「Corel Digital Studio」使用中は、スリープ、休止状態を実行しないでください。
- コンピューターを起動してすぐに「Corel Digital Studio」を操作しないでください。すべてのディスクドライブの動作が止まるまで待ってください。


- DVD-AudioやAudio CD、miniDVD、Video CDを作成することはできません。
- ディスクに書き込んでいる間は、ほかのアプリケーションを終了してください。
- 「Corel Digital Studio」使用中は、スクリーンセーバーのような処理に負荷のかかるアプリケーションを実行しないでください。
- MP3はサポートしません。
- 編集中のプレビューは本体液晶ディスプレイにのみ表示されます。外部ディスプレイには表示されません。
- 「Corel Digital Studio」の動作中は、画像の解像度・色数の変更は行わないでください。
- 「Corel Digital Studio」では、ソース（映像ファイル）のビットレートによっては、1枚に圧縮できない場合があります。
- DVD／ブルーレイディスクへ書き込みを行うには、映像データのサイズの約2.5倍以上の空き容量がハードディスクに必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。使用する映像ファイルや編集のしかたによって、必要な空き容量が異なります。
- DVD／ブルーレイディスクに映像データを書き込む場合、映像データの大きさや編集のしかたによってはデータの変換に数時間かかることがあります。
- [Corel Label@Once] 画面でのDVD／ブルーレイディスクラベルの作成は、必ずレーベル面に直接印刷できるプリンターと記録メディアをご利用ください。市販のラベルシールを貼付したDVD／ブルーレイディスクをご利用になると、ドライブの故障の原因になります。市販のラベルシールは使用しないでください。

## 13 「TOSHIBA Disc Creator」を使うために

使用できる記録メディアについては、『準備しよう 4章 大切なデータを失わないために』の「TOSHIBA Disc Creator」にあてはまる部分をご覧ください。

- 本製品に付属している「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-VR、DVD-Audioを作成することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAM、ブルーレイディスクにデータを書き込むことはできません。

### ■ データCD／DVDを作るにあたって

- 「TOSHIBA Disc Creator」で、重要なデータを書き込む場合は、次の設定を行ってください。正常に書き込まれていることを確認できます。
  - ① 「TOSHIBA Disc Creator」を起動し、[データCD/DVD作成] をクリックする
  - ② [ディスク作成モードの設定ダイアログ] ボタン (  ) をクリックする  
[データCD/DVD設定] 画面が表示されます。
  - ③ [データチェック] の [書き込み後にデータをチェックする] と [詳細チェック] をチェックする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする


## 14 「顔deナビ」の使用にあたって

- 「Qosmio AV Center」で「顔deナビ」を起動しているときに、「東芝グラフィカルビデオライブラリ」から「顔deナビ」は起動できません。「東芝グラフィカルビデオライブラリ」で「顔deナビ」を起動しているときに、「Qosmio AV Center」から「顔deナビ」は起動できません。
- 番組・CMの長さや内容によっては、CM区間と番組本編とが正しく検出されないことがあります。また、CMのないコンテンツでもCMとして誤って検出することがあります。
- 顔deナビデータの作成において、水音やエンジン音など歓声や拍手の音と類似しているものを、誤って検出することがあります。
- 顔deナビデータの作成において、楽器・音楽の種類や、他の音の大きさによっては音楽の鳴っている区間を正しく検出できないことがあります。
- 顔deナビデータの作成において、顔の大きさ、向き、ピントなどの条件によって、顔を顔として検出できない場合があります。また、顔以外のものを顔として検出してしまうこともあります。
- 省電力設定がされている場合、システムの処理能力が不足し、顔deナビデータの作成に失敗することがあります。

## 15 レグザリンクについて

- レグザと本製品が正しく接続されているにもかかわらず、レグザに付属のリモコンから本製品の操作ができない場合は、一度本製品を再起動し、HDMIケーブルをはずしてから、つなぎなおしてください。

### レグザからパソコン本体の電源を操作するには

- レグザから操作して、本製品の電源を入れたり切ったりすることができます。
  - ①【スタート】ボタン (  ) → 【すべてのプログラム】 → 【TOSHIBA】 → 【ユーティリティ】 → 【HDMI連動設定】をクリックする  
【HDMI連動設定】画面が表示されます。
  - ②機能を有効にする場合は、【HDMI連動を有効にする】と【HDMI連動対応のテレビから本機の電源のオン、オフをできるようにする】をチェックする  
機能を使わない場合は、チェックをはずしてください。
  - ③【OK】ボタンをクリックする

### パスワードの入力について

- パスワードの入力を求められた場合、レグザからパスワードを入力することはできません。

**参照** Windows ログオンパスワードについて

『Windows ヘルプとサポート』

《パソコンで見るマニュアル（検索）：Windows ログオンパスワード》

### 映像の再生について

- 「WinDVD BD for TOSHIBA」と「TOSHIBA DVD PLAYER」で再生する映像は、本体液晶ディスプレイとレグザへの同時表示はできません。いずれかの表示装置にのみ表示するように設定を切り替えてください。

## **16** 「Windows Media Center」の使用にあたって

- 「Windows Media Center」を起動する前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。起動中にはほかのアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。

# さくいん

## B

- B-CASカードのセット . . . . . 21
- B-CASカードの取りはずし . . . . . 23

## C

- Corel Digital Studio for TOSHIBA . . . 38
- CyberLink SoftDMA for TOSHIBA . . 69

## D

- DVDを見る . . . . . 46

## I

- iPod用の映像ファイル . . . . . 61

## M

- MediaShow for TOSHIBA . . . . . 67

## Q

- Qosmio AV Centerとは . . . . . 12
- Qosmio AV Centerの映像を調整する  
. . . . . 58
- Qosmio AV Centerのヘルプ . . . . . 16

## T

- TOSHIBA Disc Creator . . . . . 52, 68
- TOSHIBA DVD PLAYER . . . . . 46
- TOSHIBA Media Controller . . . . . 73
- TOSHIBA Media Controller Plug-in . . 74
- TOSHIBA Net Movie Player . . . . . 78
- TOSHIBA Upconvert Plug-in . . . . . 81

## W

- Windows Media Center . . . . . 75
- Windows Media Player . . . . . 48
- WinDVD BD for TOSHIBA . . . . . 44

## ア

- アンテナケーブルの接続 . . . . . 26
- アンテナの種類 . . . . . 24

## エ

- 映像を編集してDVD／  
ブルーレイディスクに保存する . . . . 38

## オ

- オリジナル音楽CDの作成 . . . . . 52
- 音楽CDの再生 . . . . . 48
- 音質や音量を調整する . . . . . 59

## カ

- 顔deナビ . . . . . 60

## ケ

- ケーブルテレビ . . . . . 25

## シ

- 写真を見る . . . . . 67

## チ

- 地上デジタル放送について . . . . . 18
- チャンネル設定 . . . . . 31

## ト

- 東芝HDコンソール . . . . . 79
- 東芝グラフィカルビデオライブラリ  
. . . . . 61, 64, 80
- 東芝ジェスチャコントローラ . . . . . 79

## ナ

- ながら見モード . . . . . 16

## ヒ

- ひかりTV . . . . . 78

## フ

- ブルーレイディスクを見る . . . . . 44

## ホ

- ホームネットワーク . . . . . 69, 73, 74

## リ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| リモコン.....                   | 28 |
| リモコンの電池の取り付け／取りはずし<br>..... | 29 |
| リリース情報.....                 | 8  |

## レ

|              |    |
|--------------|----|
| レグザリンク ..... | 71 |
|--------------|----|

T780シリーズ

 **dynabook** ***Qosmio*** 映像と音楽を楽しもう

平成22年8月30日

第1版発行

GX1C000TW210

発行 株式会社 **東芝** デジタルプロダクツ&ネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

© 2010 TOSHIBA CORPORATION  
ALL RIGHTS RESERVED

無断複製及び転載を禁ず



この取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。  
この取扱説明書は再生紙を使用しております。

東芝PC総合情報サイト  
<http://dynabook.com/>

## 東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。  
ガイダンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えないよう、ご確認の上おかけください。  
海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直取引線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780 (通話料お客様負担) にお問い合わせください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間：9：00～19：00 (年中無休)

修理相談窓口受付時間：9：00～22：00 (年末年始12/31～1/3を除く)

▼インターネットで修理のお申し込み

[http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i\\_repair.htm](http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm)

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
  - ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
  - ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

株式会社 **東芝** デジタルプロダクツ&ネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1